

OM 402UNI

INDICATEUR PROGRAMMABLE ENTRÉE UNIVERSELLE 4 DIGITS

VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE CONTINU INDICATEUR DE PROCESS OHMMÈTRE THERMOMÈTRE POUR PI 100/500/1 000 THERMOMÈTRE POUR NI 1 000 THERMOMÈTRE POUR NI 1 000 THERMOMÈTRE POUR TC INDICATEUR POUR CAPTEUR POTENTIOMÉTRIQUE

Validation du SW de l'instrument de l'OM 402UNI selon la norme IEC 62138: Centrales nucléaires - Instrumentation et contrôle important pour la sécurité -Aspects logiciels des systèmes informatiques qui exercent des fonctions catégorie B ou C

OM 402UNI

HW: relais, version SW: 71-A01 • CRC SW: 46D8 HW: bi-stabile relais, version SW: 71-B01 • CRC SW: 05EF

OM 402UNI-A

HW: relais version SW: 71-A01 • CRC SW: 31E5 HW: bi-stabille relais, version SW: 71-B01 • CRC SW: 6268





INSTRUCTIONS DE SECURITE

Veuillez lire les consignes de sécurité, ci-après, attentivement et observez-les I Ces instruments doivent être protégés par fusibles isolés ou disjoncteurs I Pour plus d'informations de sécurité la norme EN 61010-1 A2 standard doit être respectée. Cet instrument n'est pas protégé contre l'explosion!

FICHE TECHNIQUE

Les instruments de mesure de la série OM 402 sont conformes à la réglementation européenne 73/23/EHS et 2004/108/EC

Les instruments sont conformes aux normes européennes suivantes: EN 61010-1 Sécurité électrique EN 61326-1 Matériel électrique de mesure, de contrôle et de laboratoire - Exigences CEM "zone industrielle"

Capacité sismique: IEC 980: 1993, article 6

Software validation: Calssification IEC 62138, category B and C

Les instruments sont applicables pour une utilisation illimitée dans les zones agricoles et industrielles.

FICHE TECHNIQUE

La ligne principale d'alimentation de l'instrument doit être isolée et séparée de la ligne de mesure

ORBIT MERRET, spol. s r.o.

Vodnanska 675/30 198 00 Prague 9 République Tchèque Tel: +420 - 281 040 200 Fax: +420 - 281 040 299 e-mail: orbit@merret.cz www.orbit.merret.cz

ORBIT MERRET* est représenté En France par:

ADEL Instrumentation

28 Rue de Stalingrad 38300 BOURGOIN JALLIEU France tel.: +33 474 930 637 fax: +33 097 212 82 86 e-mail: contact@adel-instrumentation.fr www.adel-instrumentation.fr





SOMMAIRE 1.

6.2	"PROP	FI" menu - CHANNEL/VOIE
	6.2.1	Définition des paramètres de mesure
		(projection, filtres, point décimal,)
	6.2.2	Définition des fonctions mathématiques62
	6.2.3	Sélection de valeur min/max64
6.3	"PROF	FI" menu - OUTPUT/SORTIE
	6.3.1	Réglage de l'enregistrement de données66
	6.3.2	Définition des limites
	6.3.3	Définition des données de sortie72
	6.3.4	Réglage de la sortie analogique73
	6.3.5	Sélection de la projection d'affichage75
6.4	"PROF	FI" menu - SERVICE
	6.4.1	Sélection du mode de test
	6.4.2	Sélection du blocage des changements
		dans les paramètres de l'instrument77
	6.4.3	Sélection du menu de programmation "LIGHT"/"PROFI"
	6.4.4	Selecting modes of error messages
	6.4.5	Restauration réglage usine
	6.4.6	Calibration - plage d'entrée (DU)79
	6.4.7	Sélection d'une version linguistique
		de l'instrument
	6.4.8	Réglage de mot de passe d'accès80
	6.4.9	Identification de l'instrument
7. ÉLÉ	MENT	S DE RÉGLAGE DANS MENU
"UTILI	ISATEI	JR"
7.0	Confi	guration menu "Utilisateur"
8 MÉT	гноле	
0. 1.12		
9. PROTOCOLE DES DONNÉES		
10. MESSAGES D'ERREURS		
11. TABLEAU DES CODES ASCII		
12 CAPACTÉRISTICUES TECHNIQUES		
12. OARAGIERIƏIIQUEƏ IEGNNIQUEƏ		

- 13. DIMENSIONS ET INSTALLATION DE L'INSTRUMENT 90

DESCRIPTION 2. DE L'APPAREIL



2.1 DESCRIPTION

Les modèles de la série OM 402 sont des afficheurs programmables 4 digits conçus pour une efficacité maximale et le confort de l'utilisateur tout en conservant un prix avantageux. Deux modèles sont disponibles: UNI et PWR.

Le modèle OM 402UNI est un afficheur universel avec la possibilité de configuration pour 7 types d'entrées différentes, facilement configurable dans le menu de l'instrument. En options des modules d'entrée permettent de mesurer des gammes de tension et courant plus important ou d'augmenter le nombre d'entrées à 4 (s'applique pour les entrées PM).

L'instrument est basé sur un microcontrôleur 8-bits avec un multi convertisseur 24-bit Sigma-Delta, qui lui assure une haute précision, stabilité et facilité d'utilisation de l'instrument.

Instrument's SW is validated in accordance with standard IEC 62138: Nuclear power plants - Instrumentation and control important for safety - Software aspects for computer-based systems performing category B or C functions

TYPES ET DES GAMMES D'ENTRÉES SUIVANTES

UNI	DC	060/150/300/1200 mV
	PM	05 mA/020 mA/420 mA/±2 V/±5 V/±10 V/±40 V
	OHM	0100 Ω/01 kΩ/010 kΩ/0100 kΩ/Changement de gamme automatique
	RTD-Pt	Pt 50/100/Pt 500/Pt 1000
	RTD-Cu	Cu 50/Cu 100
	RTD-Ni	Ni 1 000/Ni 10 000
	T/C	J/K/T/E/B/S/R/N/L
	DU	Potentiomètre linéaire (min. 500 Ω)
UNI - A	DC	±0,1 A/±0,25 A/±0,5 A/±2 A/±5 A/±100 V/±250 V/±500 V
UNI - B	PM	3x 05 mA/020 mA/420 mA/±2 V/±5 V/±10 V/±40 V

AFFICHAGE PROGRAMMABLE

Sélection:	du type d'entrée et de la gamme de mesure
Plage de mesure:	réglable en fixe ou avec changement automatique
Réglage:	manuel, projection en option sur l'écran peut être réglée dans le menu pour les deux valeurs limites de l'entrée signal, par exemple, entrée 020 mA > 0850,0
Affichage:	-99999999 (-99999999999)

COMPENSATION

de conduite:	dans le menu il est possible d'effectuer une compensation pour le raccordement 2 fils
de conduite dans	
la sonde:	connexion interne (résistance conduite dans la tête de mesure)
du CJC (T/C):	manuel ou automatique, dans le menu il est possible d'effectuer la sélection du type de
	thermocouple et de compensation de soudures froides qui est réglable ou automatique

LINEARISATION

par interpolation linéaire jusqu'à 50 points (uniquement via OM Link)

FILTRES NUMÉRIQUES

La moyenne arithm.:	De 230 mesures
La moyenne mathém.:	De 2100 mesures
Le filtre intégré:	De 2100 mesures
Arrondi:	Réglage de l'étape de projection pour l'affichage

FONCTIONS MATHEMATIQUES

valeur Min/max:	l'enregistrement de la valeur min. / Max. atteinte lors de la mesure
Tare:	l'enregistrement de la valeur min. / Max. atteinte lors de la mesure
Valeur crête:	l'affichage ne montre que la valeur max. ou min
Math. Opérations:	Polynôme, 1 / x, logarithme, exponentiel, puissance, racine, sin x



COMMANDE EXTERNE

Verrouillage:	touches de commande de verrouillage
Blocage:	blocage de l'affichage / instrument
Tare:	Activation tare et remise à zéro
RAZ MM:	remise à zéro la valeur min / max
Mémoire:	Stockage de données dans la mémoire de l'instrument

2.2 OPÉRATION

L'instrument est réglé et contrôlé par cinq touches de commande situé sur le panneau avant. Tous les paramètres programmables de l'instrument sont effectués dans trois modes de réglage:

LIGHT	Menu simple de programmation
	- Contient uniquement les éléments nécessaires pour la mise en service de l'instrument et est protégé par code à chiffre facultatif
PROFI	Menu simple de programmation
	- Contient le menu complet de l'instrument et est protégé par code à chiffre facultatif
USER	Menu de programmation Utilisateur
	 Peut contenir des éléments arbitraires sélectionnés dans le menu de programmation (LIGHT / PROFI), qui déterminent le droit (voir ou changer) Accès sans mot de passe

Tous les paramètres programmables sont stockés dans la mémoire EEPROM (sauvegardé même après l'arrêt de l'instrument).

OMLINK Le fonctionnement et réglage complet de l'instrument peuvent être effectué via une interface de communication OM Link, qui est un équipement standard de tous les instruments.

Le programme de configuration est libre accès (www.adel-instrumentation.fr) et la seule exigence est l'achat d'un câble pour connecter l'instrument à un PC. Il est en version RS 232 et USB et est compatible avec tous les instruments ORBIT MERRET. Une autre option pour la connexion est à l'aide des cartes de sortie RS 232 ou RS 485 (sans la nécessité du câble OML).

Le programme OM LINK en version "basic" vous permettra de connecter un instrument avec l'option de visualisation et d'archivage dans le PC. La version OM LINK "Standard" n'a pas de limitation du nombre d'instruments reliés

2.3 OPTIONS

L'excitation est appropriée pour alimenter des capteurs et les transmetteurs.

Les comparateurs sont affectés à la surveillance d'une, deux, trois ou quatre valeurs de limites avec sortie relais. L'utilisateur peut choisir le régime des limites: LIMITE / DDSAGE et A PARTIR DE. Les limites ont une hystérésis réglable dans la gamme complète de l'affichage ainsi que le délai à l'enclenchement du relais réglable dans la plage de 0 ... 99,9 s. L'atteinte des limites prédéfinies est signalé par une LED et simultanément par la mise sous tension du relais.

Les sorties de données sont, pour leur rapidité et la précision, appropriées pour la transmission des données mesurées pour l'affichage sur un grand afficheur ou directement dans des systèmes de contrôle. Nous offrons un RS232 et RS485 isolées avec protocole ASCII ou DIN MessBus.

Les sorties analogiques trouveront leur place dans les applications où une évaluation plus approfondie ou la transformation des données de mesure est nécessaire vers des périphériques externes. Nous offrons une sortie analogique universelle avec l'option de sélection du type de sortie tension / courant. La valeur de sortie analogique correspond avec les données affichées et le type et la gamme sont sélectionnables dans le menu.

L'enregistrement de données mesuré est contrôlé par une base de temps interne et collecte les données. Il est approprié où il est nécessaire d'enregistrer les valeurs mesurées. Deux modes peuvent être utilisés. Le mode FAST est conçu pour le stockage rapide (40 mesures/sec.) de toutes les valeurs mesurées jusqu'à 8 000 mesures. Le second mode est RTC, où l'enregistrement des données est régi en Temps Réel avec le stockage de données dans un segment de temps sélectionné et de cycle. Jusqu'à 266 000 valeurs peuvent être stockées dans la mémoire de l'instrument. La transmission des données dans le PC se fait via l'interface série RS232/485 et OM Link

INSTRUCTION **3.** DE RACCORDEMENT



Le câble d'alimentation de l'instrument ne doit pas être à proximité des signaux entrés de faible valeur. Les contacteurs, moteurs avec une forte puissance ne doivent pas être à proximité de l'instrument. Le câble de l'entrée mesure doit être à une distance suffisante de tous les câbles électriques et des appareils. Pour autant que cela ne puisse pas être assuré, il est nécessaire d'utiliser des câbles blindés avec une connexion à la terre (E support).

Les instruments sont testés conformément aux normes pour une utilisation dans la zone industrielle, mais nous vous recommandons de respecter les principes mentionnés qui précèdent.

PLAGES DE MESURE

TYPE	ENTRÉE I	ENTRÉE U
DC		060/150/300/1 200 mV
PM	05/20 mA/420 mA	±2/±5/±10/±40 V
онм	0100 Ω/1 kΩ/10 kΩ/100 kΩ/Auto	
RTD-Pt	Pt 50/100/Pt 500/ Pt 1 000	
RTD-Cu	Cu 50/100	
RTD-Ni	Ni 1 000/10 000	
T/C	J/K/T/E/B/S/R/N/L	
טם	Potentiomètre linéaire (min. 500 Ω)	

OPTION "A"

TYPE	ENTRÉE I	ENTRÉE U
DC	±0,1 A/±0,25 A/±0,5 A proti GND (C) ±2 A/±5 A proti GND (B)	±100 V/±250 V/±500 V proti GND (C)

OPTION "B"

ТҮРЕ	ENTRÉE 2, 3, 4/I	ENTRÉE 2, 3, 4/U
PM	05/20 mA/420 mA	±2/±5/±10/±40 V

Connexion liaison RS485

X3 - C	connexion liaison RS485	135		
Bornes 1-2	Importance reliée à la borne de source +L (+) na	Consigne associé	Recommandations usine	
3-4 5-6	résistance de terminaison de ligne 120 Ohm reliée à la borne de source -L (-) na	déconnecté associé	pour se connecter à la fin de la ligne no déconnecté	
La ligne et devro	RS-485 doit avoir une structure linéaire avec des co it conduire d'un nœud à l'autre.			



INSTRUCTION DE RACCORDEMENT **3.**





Un maximum de 250 mA doit être connecté à l'entrée 1 (N°21) 10 fois le dépassement de gamme. Ne pas oublier le raccordement correcte/ ne pas se tromper avec l'entrée courant-tension.

INSTRUCTION **3.** DE RACCORDEMENT



Exemple de connexion capteur 4/20 mA 2 fils avec excitation capteur généré par l'instrument



Exemple de connexion capteur 4/20 mA 3 fils avec excitation capteur généré par l'instrument





Exemple de connexion capteur O/10V 3 fils avec excitation capteur généré par l'instrument



Exemple de connexion de mesure de résistance 4 fils

En connectant la résistance R* nous éliminons le message d'erreur E.10v (dépassement de gamme) si la résistance mesurée est déconnectée.



CONFIGURATION **4.** DE L'APPAREIL



CONFIGURATION **PROFI**

Pour utilisateur averti Configuration complète de l'appareil Accès protégé par mot de passe Possibilité d'arranger les éléments pour le menu **USER** Architecture structurée

CONFIGURATION LIGHT

Pour utilisateur formé Accès aux éléments nécessaire pour la configuratione Accès protégé par mot de passe Possibilité d'arranger les éléments pour le menu **USER** Structure linéaire du menu

CONFIGURATION USER

Pour l'utilisation par un opérateur Menu configuré par les programmes Profil et Light L'accès n'est pas protégé par un mot de passe Menu optionnel structuré soit en (PROFIT) ou linéaire (LIGHT)



4.1 CONFIGURATION

L'appareil est configuré et contrôlé à l'aide de 5 touches, localisées sur la face avant. Tous les paramètres à configurés sont réalisés dans les trois modes:

- LIGHT
 Menu simple de programmation

 Contient uniquement les éléments nécessaires pour la mise en service de l'instrument et est protégé par code à chiffre facultatif

 PROFI
 Menu simple de programmation

 Contient le menu complet de l'instrument et est protégé par code à chiffre facultatif

 USER
 Menu de programmation Utilisateur

 Peut contenir des éléments arbitraires sélectionnés dans le menu de programmation (LIGHT / PROFI), qui déterminent le droit (voir ou changer)
 - Accès sans mot de passe

Le fonctionnement complet de l'appareil ainsi que sa configuration peut être réalisés via l'interface OM Link, qui équipe en standard tous les modèles.

Le programme de configuration est accessible sur le site http://www.adel-instrumentation.fr. Il est seulement nécessaire d'acheter le câble d'interface OML, et de le raccorder au PC. Il est disponible en RS 232 et USB, et compatible avec tous les modèles ORBIT MERRET.

D'autres options pour le raccordement à un PC sont disponibles (RS 232 ou RS 485).

Schéma du mode de mesure



CONFIGURATION 6. DE L'APPAREIL



La configuration et l'utilisation de l'appareil est réalisé à l'aide de 5 touches sur la face avant. Grâce à ces touches il est possible de ce déplacer dans le menu et de sélectionner les valeurs recherchées.



Symboles utilisés dans les instructions

DU OHM RTD T/C Indique la configuration de l'instrument

DEF	Valeur préconfigurées en usine
42	Symbole indiquant un digit clignotant
MIN	Le triangle inversé indique l'élément qui doit être placé dans le menu USER
CONECT.	Ligne brisée indique un élément dynamique. Il est présent dans des sélections particulières/version
X	Après avoir appuyé sur la touche la valeur n'est pas mémorisée
	Après avoir appuyé sur la touche, la valeur est mémorisée
🛄 30	Continu en page 30

Configurer le point décimal et le signe moins

POINT DÉCIMAL

La sélection dans le menu, la modification d'un nombre doit être ajusté en utilisant les touches de contrôle 🛇 avec la transition au delà de la décade la plus élevée, quand le point décimal commence à clignoter. Positionner et utilisez 🛇 🛇

SIGNE MOINS

La configuration du signe moins est réalisée avec la touche 🗣 sur la décade la plus haute. Quand on doit éditer une soustraction, l'élément doit être fais à partir du nombre (013 > 🗣 , on class 100 > -87)



Contrôle de touches fonction

TOUCHE	MESURE	MENU	CONFIGUR. DU NOMBRE/SÉLECTION				
O	Accès au menu USER	Sortir du menu	Quitter l'édition				
0	Touche fonction de configurationv	Revenir au niveau précédent	Déplace la décade haute				
•	Touche fonction de configuration	Revenir à l'élément précédent	Déplace vers le bas				
$\mathbf{\bigcirc}$	Touche fonction de configuration	Déplace vers le prochain élément	Déplace vers le haut				
Ø	Touche fonction de configuration	Confirme la sélection	Confirme la configuration				
••			La valeur numérique est mise à zéro				
• +	Accès dans le menu LIGHT/PROFI						
• + •	Accès directement dans le menu PROFI						
€+0	Configure d'un élément pour le menu USER						
❷ + ♥		Détermine la séquence des éléments dans le menu "USER - LIGHT"					

Configuration des éléments dans le menu USER

- Dans le menu LIGHT ou PROFI
- · Aucuns éléments permis dans le menu USER
- · Sur l'élément marqué par un triangle inversé

USER







L'élément ne sera pas visualisé dans le menu USER

L'élément sera visualisé dans le menu USER avec l'option de configuration

L'élément sera seulement visualisé dans le menu USER



Pour utilisateur formé Accès aux éléments nécessaire pour la configuratione Accès protégé par mot de passe Possibilité d'arranger les éléments pour le menu **USER** Structure linéaire du menu

					Ľ				С	ONFIG	URATI	DN Lig i	нт	5.
	1428	©+	ccès par m PASSW.	ot de passe	0 오 ·)		_						
$\boldsymbol{\varsigma}$	Effacement	du message d	'erreur 'ES 💽	Selection de l	'entrée	- M ©	Selection la MODE	gamme (2) 4-	20mA 💽					
	TD OHM Conect. 7 G	2-WI	re 오	FORM.A	۲ 0000			. – –	s	Sélection proje	ection et conr	iexion		
↓ ↓ ↓	CONECT.	EXT.1	TC 🕑	CJ.TEM.		23 오	FORM.A							
\$	LIM.L1	•	20 오	LIM.L2	٠	40 오 🛛	LIM.L3	•	60 🤄	CIM.L	l 오 📃 Option	80 💽 comparateur	\mathcal{D}	
\$	✓TYP.A0.	۲	20 오	MINA.O.	۲	0 2	Max a.o.	Option so	100 💽					
Ģ	Sélection du TEST	i mode de test	0 🕑	Sélec. du rég LOCK	lage de verrou	illage M	Menu type MENU	٦	I GHT	Mode mes	sage d'erreur P. 🕑 📃	ALL 💽	\mathbf{c}	
$\boldsymbol{\zeta}$	Retour à l'ét RE.CAL.	alonnage usin ()	e TES 오	Retour la co RE.SET.	onfiguration u	isine	C.MI N	۲	YES 🤆	Etalonnag	e – seulemen	t pour "DU" YES 💽)	
$\boldsymbol{\zeta}$	Sélection de LANG.	e la langue	GL. 오	Nouveau mo PAS.LI .	t de passe	0 오)							
ζ	Identification		Type (ES 0	d'apparell M 402UNI	Version SV 78-001	/ CRC - S'	W CRC-c	lata acci	ess - LOCK 10	•	1428 Re	tour au mode m	esure	

Réglage usine							
Mot de passe	"0"						
Menu	LIGHT						
Menu USER	NON						
Réglage du menu	DEF						

Après un délai de 60 s le mode de programmation est automatiquement arrêté, l'appareil revient en mode de mesure





CONFIGURATION LIGHT 5.



Type DC	18
Туре РМ	🚇 20
Type OHM	🚇 22
Type RTD-Pt	🚇 24
Type RTD-Ni	🚇 26
Type T/C	🚇 28
Type DU	🚇 30
Type RTD-Cu	🛄 32













34

Type "PM"



TYPE D'INSTRUMENT > PM MODE









34









34







MODE D'EMPLOI OM 402UNI | 25











....

57/// 7/



 \bigcirc

Exemple

04



L'étalonnage du début et de la fin de la gamme du potentiomètre linéaire en page 41





🛄 34







....

7//////














CONFIGURATION LIGHT 5.







00000

Retour au mode de mesure



CONFIGURATION PROFI

Pour utilisateur averti Configuration complète de l'appareil Accès protégé par mot de passe Possibilité d'arranger les éléments pour le menu **USER** Architecture structurée

6.0 CONFIGURATION "PROFI"

PROFI

Menu complet de programmation

- · Contient le menu complet de l'instrument et est protégé par mot de passe
- Réservé aux utilisateurs formés
- · La pré-configuration en usine est en menu LIGHT

Commuter en menu "PROFI"



• Accès au menu **PROFI**

- Autorisation d'accès au menu PROFI, ne dépend pas de la configuration sous les éléments SERVICE >MENU
- · Accès protégé par mot de passe (sans la configuration sous l'élément SERVICE > N. PASS. > PROFI=0)



- Accès au menu en sélectionnant l'élément SERVICE > MENU > PROFI
- Protégé par mot de passe (SERVICE > N. PASS. > LIGHT=0)
- Pour accéder au menu LIGHT, les mots de passe LIGHT et PROFI doivent être utilisés











rammation PROFI MENU





6.1 CONFIGURATION "PROFI" - INPUTS (ENTRÉE)



Les paramètres primaires de l'appareil sont configurés dans ce menu



6.1.1 REMISE À ZÉRO DES VALEURS INTERNES







6.1.2a SÉLECTION DE LA VITESSE DE MESURE



READ/S	Sélection de la vitesse de mesure
400	40,0 mesures/s
200	20,0 mesures/s
100	10,0 mesures/s
50	5,0 mesures/s
20	2,0 mesures/s
10	1,0 mesures/s
05	0,5 mesures/s
02	0,2 mesures/s
01	0,1 mesures/s

6.1.2b SÉLECTION DU TYPE D'ENTRÉE



TYPE	Sélection du type d'entrée	
- Choix du type d'entrée de l'appareil est lié aux items dynamiques		
DC	Voltmètre DC	
PM	Process	
OHM	Ohmmètre	
RTD-Pt	Thermomètre Pt xxx	
RTD-Ni	Thermomètre Ni xxxx	
TC	Thermocouple	
DU	Potentiomètre linéaire	
RTD-Cu	Thermomètre Cu xxx	



6.1.2c SÉLECTION DE LA GAMME DE MESURE DE L'APPAREI



Menu Genme de mesure 60 mV ±60 mV 150 mV ±60 mV 300 mV ±300 mV 300 mV ±12 V 100 V ±100 V 250 V ±500 V 500 V ±500 V 500 V ±500 V 500 V ±500 V 500 A ±0,1A 025A ±0,25A 050 A ±0,5A 100 A ±1A 500 A ±0,5A 025A ±0,25A 050 A ±0,26A 020mA 020 mA 420mA 020 mA 420mA 420 mA 02 V ±2 V 05 V ±10 V 040 V ±40 V Er4-20 420 mA, avec une erreurd de Under flow, indique que signal estipute petitique 32 M signal estipute petitiq	
Meno Calimite to mesure 60 mV ±60 mV 150 mV ±100 mV 150 mV ±110 mV 1200 mV ±12 V 100 V ±100 V 250 V ±250 V 500 A ±0.0 V 010 A ±0.1 A 025 A ±0.25 A 050 A ±0.5 A 100 A ±1.4 A 500 A ±0.5 A 020 A ±5.4 A 020 A ±5.4 A 020 A ±5.4 A 020 A ±5.4 A 020 M ±1.4 C 020 M 020 mA 420mA 020 mA 420mA 020 mA 420mA 020 mA 420mA 420 mA 0.2 V ±2 V 0.5 V ±10 V 0.40 V ±40 V Er4.20 4.20mA, swec une erreurd de Under flow, indique que signal estipus pelitique 320 10 R 0100 0 10 k 0100 0	
B DINU ±00 INV 150 mV ±150 mV 300 mV ±160 mV 300 mV ±160 mV 300 mV ±100 V 120 mV ±100 V 250 V ±250 V 500 V ±500 V 010 A ±0.1 A 025 A ±0.25 A 050 A ±10 A 100 A ±1A 500 A ±5 A Menu Game de mesure 0-5m A 05 mA 0-20mA 020 mA 4.20mA 4.20 mA 0-20 V ±5 V 0-10 V ±10 V 0-40 V ±40 V 56 V ±5 V 0-10 V ±10 V 0-40 V ±40 V 57 V ±10 V 0-40 V ±40 V 66 Inde mesure 100 R 100 R 0100 O 11k 01k0 10 k O 0.10 V	
B Bol mv 120 mv 120 mv 120 mv 120 mv 120 mv 120 v 100 v 120 mv 120 v 120 v 250 v 250 v 250 v 00 A ±0,1 A 0.0 A 0.25 A ±0,25 A 0.05 A 0.00 A ±1A 5.00 A 5.00 A ±5 A 0.05 A 0.00 A ±5 A 0.0.5 mA 0.25 MA 025 mA 0.25 mA 0.20 MA 020 mA 4.20 mA 0.20 V ±2 V 0.5 V 0.40 V ±10 V 0.40 v 0.40 V ±40 V 0.40 v 0.40 V ±40 V 0.40 v 0.40 V ±40 V 0.40 v 100 R 0.100 0 10 k 100 R 0.100 0 10 k 10 k 0.100 N </th <td></td>	
Bool MV 1100 MV 1120 MV 1200 MV 1100 V 1100 V 1200 V 1200 V 1200 V 250 V 1200 V 1200 V 100 V 1200 V 1200 V 100 V 1200 V 1200 V 100 V 1200 V 100 V 100 A 101 A 101 A 0256 A 100 A 11 A 500 A 105 A 100 A 026 A 105 A 100 A 020 MA 020 mA 020 mA 420mA 020 mA 020 mA 02 V 12 V 050 M 040 V 440 V 10 V 040 V 440 V 10 V 040 V 40 O 0100 M 10 Renume de mesure 100 R 0100 M 10 V 0100 M 0100 M	
Libbariv 1100 V 1100 V 250 V ±250 V 100 V 500 V ±500 V 0 0.10 A ±0.17 A 0.25 A 0.25 A ±0.25 A 0 100 A ±1.4 5.00 A 500 A ±1.5 A 0.5 A 0.25 M 05 MA 020 mA 0.20mA 020 mA 020 mA 0.20mA 020 mA 020 mA 0.20mA 020 mA 020 mA 0.20mA ±1.0 V 0.00 MA 0.20mA ±2.20 mA 020 mA 0.20mA ±2.00 mA 020 mA 0.20mA ±2.00 mA 020 mA 0.20 V ±10 V 000 mA 0.40 V ±10 V 000 mA 0.41 V ±10 V 000 mA 0.41 V ±10 V 000 mA 0.41 V ±10 V 000 mA 0.10 V ±10 V 000 mA 0.10 V ±10 V 000 mA	
BOV 250 V 250 V 250 V ±250 V 00 V ±250 V 00 × ±00 V 010 Å ±0.1 Å 025 Å ±0.25 Å 020 Å ±5 Å Menu Game de mesure 0.5mÅ 05 Å 0.20 Å ±5 Å 420mÅ 020 mÅ 420mÅ 020 mÅ 0.2V ±2 V 0.5 V ±5 V 010 V ±10 V 040 V ±10 V 040 V ±40 V Er4/20 420 mÅ svec une ensure 050 A 030 0 100 R 030 0 100 R 030 0 11k 01k0 10 k 010 N	
Y 120 V 120 V 500 V 1500 V 100 A 101 A 025 A 10,25 A 10,25 A 10,25 A 0500 A ±0,5 A 100 A ±1 A 5000 A ±5 A 0.25 M 0.25 M 020 A ±1 A 500 A ±5 A 020 A ±0.5 M 0.20 mA 420 mA 020 MA 020 mA 420 mA 0.20 mA 420 MA 020 mA 0.20 mA 0.20 mA 05 V ±5 V 0.10 V 10 V 040 V ±40 V ±10 V 0.40 V Er420 4.20 mA, avec une erreur d' de Under flow, indique que signal est plus pelifique 33E Menu Gemme de mesure 100 R 0100 0 10 R 0100 0 1 1 0100 0	
▼ 0.00 A ±0.17 A 0.25 A ±0.25 A ±0.5 A 0.50 A ±0.5 A ±0.5 A 100 A ±1 A 500 A 500 A ±5 A Menu Gamma 05 mA 05 mA 05 mA 0.20mA 020 mA ±20mA 4.20mA 020 mA ±20 mA 0.5 V ±5 V 0.10 V 0.10 V ±10 V 0.40 V 0.40 V ±40 V 0.40 V 0.40 V ±10 V 0.40 V 0.40 V ±0.00 A ±10 V 0.40 V ±0.00 V ±0.00 P 100 R 0300 0 11 k 10 k 01k0 10 k	
0 0.00 A 1.0,7 A 0.25 A 1.0,25 A 1.0,25 A 0.05 A ±0,8 A 1.00 A 1.00 A ±1 A 5.00 A 5.00 A ±5 A	
□ 0.500 A ±0.5 A 100 A ±1 A 500 A ±5 A Menu Gamme de mesure 0.500 A ±5 A Menu Gamme de mesure 0.50 A ±5 A Menu Gamme de mesure 0.50 A ±5 A 0.50 A ±5 A 0.50 A ±5 A 0.50 A ±5 A 0.50 A ±0 M A 0.20 mA 0.20 mA 0.50 ± ±5 V 0.10 V 0.40 V ±40 V Er420 4.20 mA avec une erreur d' de Under flow, indique que signal est plus pelitique 3.36 Menu Gemme de mesure 100 R 0100 D 11k 0100 D	
100 A ±1 A 500 A ±5 A Manu Gamma de mesure 0-5m A 05 m A 0-20m A 020 m A 4-20m A 020 m A 4-20m A 020 m A 0.5 V ±5 V 0-10 V ±10 V 0-40 V ±40 V Er.4-20 4.20mA, avec une erreur d' de Under flow, indique que signal est plus petitique 3.38 Manu Gamma de mesure 100 R 0100 0 1k 0100	
5.00 A ±5 A Menu Gamme de mesure 0-5mA 05mA 0.20mA 020 mA 4.20mA 420 mA 0.5 V ±5 V 010 V ±10 V 0-40 V ±40 V Er4-20 420mA, avec une errour d' de Under flow, indique quy signal est plus petitique 3.38 Menu Gamme de mesure 100 R 0100 0 1k 01k0 10 k.01k0 10 k.01k0	
Manu Gamma de mesure 0-5mA 05 mA 0-20mA 020 mA 4-20mA 020 mA 4-20mA 420 mA 0-5 V ±5 V 0-10 V ±10 V 0-40 V ±40 V Er.4-20 420mA, avec une erreur d' de Under flow, indique qu' signal est plus petitique 3.36 Manu Gemme de mesure 100 R 0100 0 11 k 0160	
0-5mA 05 mA 0.20mA 020 mA 4.20mA 020 mA 0.2 V ±2 V 0.5 V ±5 V 0.10 V ±10 V 0.40 V ±40 V Er.4.20 420mA, avec une erreur d' de Under flow, indique qui signal est plus petitique 3.35 Manu Gemme de mesure 100 R 0100 D 11 k 0160 D	
0.20mA 020 mA 4.20mA 420 mA 0.2 V ±2.V 0.5 V ±5.V 0.10 V ±10 V 0.40 V ±4.0 V 0.410 V ±4.0 V 1.0 R 0100 0 11 k 0100 12 k 0100	
4-20mA 420 mA 0-2 V ±2 V 0-5 V ±5 V 0-10 V ±10 V 0-40 V ±40 V Er4-20 420mA, avec une erreur d' de Under flow, indique qu signal est plus petitique 3.8 is Menu Gamme de mesure 100 R 0100 0 1 0100	
0.2 V ±2 V 0.5 V ±5 V 0.10 V ±10 V 0.40 V ±40 V Fr.4-20 4.20mA avec une erreur de l'inder flow, indique qui signal est plus petitique 3.36 Mainu Gamma de masure 100 R 0100 0 1 0100 0 10 N 0.100 0	
0-10 ∨ ±10 ∨ 0-40 ∨ ±40 ∨ Er.4-20 4.20mA sive: une encurd de Under flow, indique qu signal est plus petitique 3.36 Menu Gamme de mesure 100 R 0100 0 1 k 01k0 10 k 01k0	
0-40 V ±40 V Er4-20 4.20mA, avec une erreur d' de Under flow, indique qu signal est plus petit qua 3.36 Manu Gemme de masure 100 R 0100 0 1k 01k0 10 c	
Er.4-20 4.20mA avec une erreur of de Under How, indique qu signal est plus petitique 3.38 Menu Gamme de mesure 100 R 0100 0 1k 01 k0 10k 01 k0	
de Under flow, indique qui signal est plus petiti que 3.36 Menu Gamme de mesure 100 R 0100 0 1k 01 k0 10, k 01 k0	état
Menu Gamme de mesure 100 R 0100 Ω 1 k 01 kΩ 10 k 01 kΩ	e le Sm∆
100 R 0100 0 1 k 01 k0 10 k 01 k0	111A
1 k 01 k0	
10 k 0 10 k0	
100 k 0100 kΩ	-
ALITO Changement de gamme	
Automatique	
FLIDO DE 100 [2 050 ppm/c]	
EU-IDU PI IDU (3 850 ppil/ C)	
EU-500 PI 500 (3 850 ppin/ 6)	
LIG 100 Dt 100 [3 030 ppm/c]	
PLI-50 Pt 50 [3 910 ppm/*C]	
RU-100 Pt 100 (3.910 ppm/°C)	
Menu Gamme de mesure	
= 5.0-1k Ni 1.000 (5.000 npm/°C)	
6.2-1k Ni 1 000 (6 180 ppm/°C)	
5.0-10k Ni 10 000 [5 000 ppm/°C]	
6.2-10k Ni 10 000 [6 180 ppm/°C]	
Menu Gamme de mesure	
428-50 Cu 50 [4 280 ppm/°C]	
428-0.1 Cu 1 00 (4 280 ppm/°C)	
426-50 Cu 50 (4 260 ppm/°C)	
426-0.1 Cu 100 (4 260 ppm/°C)	
Menu Thermocouple de type	
T/C B B	
T/C E E	
T/CE E T/CJ J	
Т/СЕ Е Т/СЈ Ј Т/СК К	
T/C E E T/C J J T/C K K T/C N N	
T/C E E T/C J J T/C K K T/C N N T/C R R	
T/C E E T/C J J T/C K K T/C N N T/C R R T/C S S	
T/CL E T/CJ J T/CK K T/CN N T/CR R T/CS S T/CT T	

6.1.2d

SÉLECTION DE LA CONNEXION DU TYPE DE CAPTEUR





RTD OHM T/C

CONECT.	Sélection de la connexion du type de capteur		
TDOHM			
2-WI RE	2-Fils		
3-WI RE	3-Fils		
4-WI RE	4-Fils		
r/c			
INT.1TC	Mesure sans un thermocouple de référence		
Mesure sans c	ompensation de soudure froide		
INT2TC	Les mesures du thermocouple de référence		
Mesure avec r	éférence de soudure froide		
EXT1TC	Mesure sans un thermocouple de référence		
Mesure sans r mesure complé constante	éférence du thermocouple. La ète est effectuée à température		
EXT2TC	Les mesures du thermocouple de référence		
Mesure avec u boîtier externe	ine référence thermocouple en		
1			
Méthode et pro la compensation décrit à la page	océdure de configuration de on de soudure froide qui est o 84.		

Pour le thermocouple type "B" les menus "CONECT."et compensation de soudure froide ne sont pas valides



6.1.2e CONFIGURATION DE LA TEMPÉRATURE DE SOUDURE FROIDE



DÉCALAGE POUR LE DÉBUT DE LA GAMME

CLEAR

RTC

EXT.IN.

KEYS

CONFI G

-- O

TYPE

MODE

CONECT.

AD.RES

0

READ/S

CJ.TEM. roide	Configuration de la température de soudure
Gamme 099 compensation	°C, Avec la boîte de
DEF = 23°C	

RTD OHM

T/C





6.1.2f

 $\Theta \rightarrow$

I NPUTS

CHANNE.

OUTPUT.

SERVI C.

彳

Θ

0



6.1.3

CONFIGURATION DE L'HORLOGE TEMPS RÉEL



6.1.4a

SÉLECTION DE LA FONCTION ENTRÉE EXTERNE





EXT.IN.	Sélection de la fonction entrée externe
OFF	L'entrée est coupée
HOLD	Activation du maintient
LOCK.K.	Blocage des touches sur l'instrument
B.PASS. LIGHT/PROFI	Activation de l'accès blocage dans le menu
TARE	Activation de la Tare
CL.TAR.	Remise à zéro de la Tare
CL.MM.	Remise à zero des valeurs min/max
SAVE mesurées dans	Activation de l'enregistrement des valeurs l'instrument
CL.MEM.	ffacement de la mémoire pour l'option FAST/RTC
CL.ERR.	Suppression de l'erreur
- DEF EXT. 1 - DEF EXT. 2 - DEF EXT. 3	> HOLD > LOCK. K. > TARE

* La procédure de configuration est identique pour EXT. 2 et EXT. 3

6.1.5a



6.1.4b SÉLECTION DE LA FONCTION MAINTIENT



DES TOUCHES DE L'INSTRUMENT

M.HOLD	Sélection de la fonction Maintient
DI SPL.	Maintient bloquer la valeur visualisée
DI S.+A.O.	Maintient bloquer la valeur visualisée et sur AO
D:+A0:+L. évalue la limite	Maintient bloquer la valeur visualisée et sur AD et
ALL	Maintient bloquer tout l'instrument

Ŷ					
Θ	⊖→				0
0	I NPUTS	CLEAR	LEFT	FN.LE.	NO
ŧ	CHANNE.	CONFIG.	DOWN	TMP.LE.	CL.MM.
	OUTPUT.	RTC	UP	MNU.LE.	CL.TAR.
	SERVI C.	EXT.IN.	ENTER		MENU
		KEYS			TMP.V.
					TARE
					SAVE
ŧ					CL.MEM.
0					I DENT.

!	
Les valeur	s préconfigurées usine du contrôle
des touch	es DEF
LEFT	Indique la valeur de la tare
UP	Indique la valeur max
DOWN	Indique la valeur min
ENTER	w/o fonction

La configuration est identique pour LEFT, DOWN, UP et ENTER

FN.LE.	Assigner les fonctions des touches instrument		
- "FN. LE." > exé	cute les fonctions		
NO	Touche sans fonction		
CL.MM.	Remise à zéro de la valeur min/max		
CL.TAR.	Remise à zéro de la tare		
MENU	Direct access into menu on selected item		
 Accès direct au Après la confir "MNU. LE." est du menu, indiqu 	umenu sur l'élément sélectionné. mation de la sélection l'élément visualisé sur le niveau supérieur Jant que la sélection est réalisée		
TMP.V.	Accès direct au menu sur l'élément sélectionné		
 après la confirmation de la sélection l'élément "TMP.LE."L est visualisé sur le niveau supérieur du menu, indiquant que la élection est réalisé 			
TARE	Activation de la fonction tare		
SAVE mesurées dans	Activation de l'enregistrement des valeurs l'instrument		
 enregistrer la v sélectionnée e 	aleur souhaitée dans la mémoire en appuyant sur la touche		
CL.MEM.	Nettoyer la mémoire		
 nettoyage de la mode "FAST" (a mémoire avec les mesures en ou "RTC "		
I DENT.	Affichage de la version SW		

de l'instrument

6.1.5b OPTION ACCESSOIRES DES FONCTIONS DES TOUCHES – PROJECTION TEMPORAIRE

FN.LE. TMP.LE.

↑	0-+		
õ	INPUTS	CLEAR	LEFT
ł	CHANNE.	CONFIG.	DOWN
	OUTPUT.		UP
	SERVI C.	EXT.IN.	ENTER
		KEYS	

< 0.0

~0
NO
CHAN.A
FI L.A
MAT.FN.
MIN.
MAX.
LIM.1
LIM.2
LIM.3
LIM.4
TIME
DATE
TARE
P.TARE
COLD J.

00000

TMP.LE. Projection temp	Option accessoires des fonctions des touches – oraire
 "TMP. LE." > pro sélectionnées 	ojection temporaire des valeurs
 Aprojection ten est visualisée 	nporaire de la valeur électionnée pour le temps
 La projection te en permanent + touche de sé 	emporaire peut être commutée en appuyant sur la touche' ⓒ election
NO	La projection temporaire est fermée
CHAN.A	La projection temporaire de la voie A
FI L.A	La projection temporaire de la voie A, après les filtres
MAT.FN.	La projection temporaire de la fonction Math
MI N.	La projection temporaire de la valeur Min
MAX.	La projection temporaire de la valeur Max
LIM.1	La projection temporaire de la valeur LIM 1
LIM.2	La projection temporaire de la valeur LIM 2
LIM.3	La projection temporaire de la valeur LIM 3
LIM.4	La projection temporaire de la valeur LIM 4
TIME	La projection temporaire de la valeur TIME
DATE	La projection temporaire de la valeur DATE
TARE	La projection temporaire de la valeur TARE
P.TARE	La projection temporaire de la valeur P. TARE
COLD J.	La projection temporaire de la SF
!	
La configuratio DOWN, UP et E	n est identique pour LEFT, NTER



6.1.5c OPTION ACCESSOIRES DES FONCTIONS DES TOUCHES – ACCÈS DIRECT



MNU.LE. Accès au menu sélectionné
 "MNU. LE." > Accès direct dans le menu sur les éléments sélectionnées
LIM 1 Accès direct à l'élément
LIM2 Accès direct à l'élément
LIM3 Accès direct à l'élément "LIM. 3"
LIM 4 Accès direct à l'élément
La configuration est identique pour LEFT, DOWN, UP et ENTER





6.2 CONFIGURATION "PROFI" - CHANNELS (DES VOIES)



AFFICHAGE DE LA PROJECTION

CONFIGURATION DE LA TARE FIXE

6.2.1a

6.2.1b

Paramètres primaire de l'appareil sont configurés dans ce menu



Configuration des paramètres de la voie de



Min/Max

Configuration des fonctions mathématiques

Accès à la sélection et évaluation de la valeur

彳 Configuration de SET.A 0 l'affichage de la projection $\Theta \rightarrow$ -0 I NPUTS CHAN.A SET.A MINA 000 Configuration de l'affichage MIN A pour la valeur min du signal **FI LTER** CHANNE MAT.FN. MAX A d'entré gamme: -99999...999999 MINMAX FORM.A PTARA OUTPUT. **DEF** = 0.00 SERVI C DESC.A Configuration de l'affichage LOG.A MAX A e pour la valeur max du signal d'entré gamme: -99999...999999 **DEF** = 100.00

彾 Θ $\Theta \rightarrow$ -0 0 **INPUTS** CHAN.A SET.A MIN A 000 **FI LTER** MAX A CHANNE MAT.FN PTARA OUTPUT MI NMAX FORM.A DESC.A SERVI C LOG.A C



DC PM DU OHM



6.2.1d FILTRE NUMÉRIQUE





MOD.FA Sélection des filtres numériques
 Il est utile pour une meilleure utilisation de la projection des données sur l'afficheur de modifier mathématiquement les propriétés en utilisant un filtre
NO Les filtres sont inactifs
AVER. Valeur moyenne mesurée
 Moyenne mathématique qui donne un nombre "CON. F.A" des valeurs mesurées gammme: 2100
FLOAT. Sélection du filtre flottant
 La moyenne arithmétique flottante donne un nombre "CON. F.A" de la donné measurée, réactualisée à chaque mesure gammme: 230
EXPON. Sélection du filtre exponantie
 Le filtre intégré du premier grade, avec un temps constant "CON. F.A" mesuré gamme: 2100
ROUND Mesures d'arrondissement
 Gamme de la valeur mesurée arrondie est entrée par un nombre qui détermine la projection (*CON.F.A*=2,5 > affichée 0, 2.5, 5,)
CON.F.A. Configuration des constantes
 Les éléments de ce menu sont affichés aprés la sélection du type particulier du filtre
- DFF = 2



6.2.1e FORMAT DE PROJECTION - POSITION DU POINT DÉCIMAL



FORM.A	Sélection du point décimal
 L'instrument j du nombre av aussi bien que flottant "FLOA 	permet la projection classique ec la position du point décimal, a la projection du point décimal P.*
000000.	Config PD - XXXXXX.
. DEP > T/	C
0.00000	Config PD - XXXXX.x
• DEP > <u>Rt</u>	D
00.0000	Config PD - XXXX.xx
. Der > D	C PM DU OHM
000.000	Config PD - XXX.xxx
00.000	Config PD - XX.xxxx
0.00000	Config PD - X.xxxxx
FLOA.P.	Config PD flottant

1	•		
6	● ⊖ →	← 0	POUR "C
	INPUTS	CHAN.A SET.A 00	La pro
1	CHANNE.	MAT.FN. FI LTER	être ét et vis
	OUTPUT.	MINMAX FORM.A	- La des
1	SERVI C.	DESC.A	Quano la cont
¢			la péri - La des

CHOIX DES DONNÉES MÉMORISÉES DANS LA MÉMOIRE DE L'INSTRUMENT



6.2.1f



LOC A Sélection des données

de l

- pa

l'int

Z - ga

6.2.1g SÉLECTION DES DONNÉES STOCKÉES DANS LA MÉMOIRE DE L'INSTRUMENT



le l'instrument	stockées dans la mémoire	
par le choix de cet élément, vous avez la permission d'enregistrer la valeur dans l'appareil en sélectionnant sous l'élément "OUTPUT. > MEMORY" (Equipement non standard)		
NO	Donnée mesurée, mais pas stockée	
ALL	Donnée mesurée, stockée dans la mémoire	
I N	Seulement les données mesurées avec l'intervalle	
OUT intervalle choisi	Seulement les données mesurées en dehors de	
FROM A	Configuration de la valeur l'intervalle inittial	
gamme: -9999	9999999	
TOA	Configuration de la valeur	



GA final de l'intervalle

- gamme: -99999...999999



6.2.2a FONCTIONS MATHÉMATIQUES



MATH.F. Sélection des fonctions mathématiques
OFF Fonctions mathématiques non actives
POLI N Polynôme
$Ax^5 + Bx^4 + Cx^3 + Dx^2 + Ex + F$
1/POL ^{1/x}
$\frac{A}{x^{5}} + \frac{B}{x^{4}} + \frac{C}{x^{3}} + \frac{D}{x^{2}} + \frac{E}{x} + F$
LOGAR. Logarithme
$A \times \ln\left(\frac{Bx+C}{Dx+E}\right) + F$
EXPON. Exponentielle
$A \times e^{\left(rac{Bx+C}{Dx+E} ight)} + F$
POWER Puissance
$A \times (Bx + C)^{(Dx + E)} + F$
ROOT Racine carrée
$A \times \sqrt{\frac{Bx + C}{Dx + E}} + F$
CON mathématique Configuration des constantes pour le calcul
 Ce menu est affiché seulement après la sélection des fonctions mathématiques









6.2.2c FONCTIONS MATHÉMATIQUES - CHOIX DES DONNÉES MÉMORISÉES DANS LA MÉMOIRE INSTRUMENT



рі -	DESC.M projection de la description pur MAT. FN La projection des données mesurées doi être étendue (à l'extension du nombre affiche
	et visualisé) par deux caractères pour la description
-	La description est configurée en code ASCI Quand les deux premières places montre que la configuration et les deux derniers caractères la période 095
-	La description est annulée par le code OO
-	DEF = pas de description
	•
	-
Ŀ	Table de signes en page 87
L	



6.2.2d FONCTIONS MATHÉMATIQUES - CHOIX DES DONNÉES MÉMORISÉES DANS LA MÉMOIRE INSTRUMENT



6.2.3 CHOIX DE L'ÉVALUATION DE LA VALEUR MIN/MAX



INP.MM.	Choix de l'évaluation de la valeur min/max	
 La sélection de la valeur à partir de la valeur min/max sera calculée 		
NO	L'évaluation de la valeur min/max est fermée	
CHAN.A	A partir de la voie A	
FI L.A	A partir de la voie A après passage dans le filtre	
MAT.FN.	A partir des fonctions mathématiques	





6.3 CONFIGURATION "PROFI" - OUTPUTS (SORTIES)



Dans ce menu il est possible de paramétrer les signaux de sortis de l'instrument.



6.3.1a CHOIX DU MODE D'ENREGISTREMENT DANS LA MÉMOIRE INSTRUMENT



6.3.1b

CONFIGURATION DE L'ENREGISTREMENT DES DONNÉES DANS LA MÉMOIRE - RT



RTC

La plus faible fréquence d'enregistrement est possible une fois par jour, la plus élevé est chaque seconde. En vertu de circonstances exceptionnelles, il est possible de fixer la fréquence à 8 fois par seconde en entrant la périod d'enregistrement 00.00.00. Toutefois, ce mode n'est pas recommandé en raison de la surcharge de la mémoire. Les enregistrements sont réalisés dans un délai d'un jour et sont répétées périodiquement tous les jours suivants. Les enregistrements peuvent avoir lieu soit à l'intérieur ou à l'extérieur des intervalles de temps choisis. La durée de ré-écriture peut être déterminée par le nombre de canaux enregistrés ainsi que par la fréquence d'enregistrement

6.3.1c CONFIGURATION DE L'ENREGISTREMENT DANS LA MÉMOIRE - FAS



FAST

La mémoire fonctionne sur la base d'un oscilloscope à mémoire. Sélectionnez une zone de 0..100 % de la cepacité mémoire (100% représente 8 192 enregistrements individuels pour un seul canal de mesure). Cette zone est remplie cycliquement jusqu'au point où l'enregistrement commence (activé par la bouton du panneau avant ou par une entrée externe). Lorsque la capacité de la mémoire est remplit l'enregistrement s'arrête. Un nouvel enregistrement est

possible après la suppression de l'enregistrement le plus récent. Il est possible d'annuler un enregistrement avant son achèvement par la lecture des données

START	Départ d'enregistrement dans la mémoire à
- format du temp	ps: HH.MM.SS
STOP	Arrêt d'enregistrement dans la mémoire à
- formatde temp	is: HH.MM.SS
PERI OD	Périodicité d'enregistrement dans la mémoire

- Déterminez la période d'enregistrement des valeurs dans la mémoire à intervalle limité par les temps START et STOP
- format du temps: HH.MM.SS
- Elément non visualisé si est choisi dans le menu "INPUT > EXT. IN. > LOG. A"



Configuration de l'enregistrement dans la

- L'enregistrement des données dans la mémoire est gouverné par la sélection suivante, qui détermine combien de pourcent de la mémoire est réservé pour l'enregistrement initié par le déclenchement.
- Initial. est sur l'entrée externe ou sur bouton
- gamme de configuration 1...100 %
- Lorsque la configuration est 100% l'enregistrement marche dans le mode ROLL> les données sont réécrite les unes sur les autres

1. Initialisation de la mémoire

- effacer la mémoire (entré externe, bouton)
- la LED "M* clignote, après la lecture de déclenchement [%] mémoire est en permanence brillant. Dans le clignotement du ROLL est permanent.

2. Déclenchement

- effacer la mémoire (entré externe, bouton)
- après que la mémoire est pleine la LED M est allumée, et l'enregistrement s'arrête

3. Arrêt

 Par entrée externe-bouton ou lecture via l'interface RS







6.3.2a

REGLAGES DU BLOCAGE DES SORTIES DE L'INSTRUMENT





6.3.2b CONFIGURATION DE L'ENTRÉE POUR L'ÉVALUATION DES LIMITES



INP.L1	Configuration des limites	
- Configuration de la valeur de limite		
NO	Limite non active	
CHAN.A	Limite sur la voie A	
FI L.A	Limite de la voie A après le filtre numérique	
MAT.FN.	Limite pour la fonction mathématique	
MIN.	Limite pour la valeur Min	
MAX	Limite pour la valeur Max	

La configuration est identique pour LIM 2,

LIM 3 et LIM 4



6.3.2c CONFIGURATION DU TYPE DES LIMITES



6.3.2d CHOIX DU TYPE DE SORTIE



TYP.L1	Choix du type de sortie
CLOSE est réalisée	Commutateur de sortie activée lorsque la condition
OPEN condition est ré	Commutateur de sortie désactivée lorsque la alisée
!	
La configuratio LIM 3 et LIM 4	on est identique pour LIM 2,

6.3.2e SÉLECTION DES FONCTIONS DE SIGNALISATION DES LEDS

....



IND.L1	Sélection des fonctions de signalisation des LEDS
CLOSE	Signalisation de la LED indique que le relais est
OPEN ouvert	indique que le relais est
!	
LIM 3 et LIM 4	on est identique pour LIM 2,

6.3.2f CONFIGURATION DES VALEURS DES LIMITES



La configuration LIM 3 et LIM 4	est	identique	pour	LIM	2,

LIM.L1 Lir	nite configurée pour mmutateur actif			
- pour type "HYSTER"				
HYS.L1 Co	nfigurer l'hystérésis			
- pour type "HYSTER"				
 indique la gamme autour de la limite (dans les 2 directions LIM +/- ½ HYS) 				
ON L1 Co l'in	nfigurez les limites de itervalle commutateur			
- pour type "FROM"				
OFF L1	nfigurez la buté de itervalle de la limite			
- pour type "FROM"				
PER.L1 Co	nfigurer la période de nite commutateur actif			
- pour type "DOSING"				
TIM.L1 Co	nfigurer le temps du mmutateur actif			
- pour type "HYSTER." et "DOSING"				
- gamme: ±099,9	- gamme: ±099,9 s			
 temps positif > relais actif au passage de la limite (LIM. L.1) et au temps (TIM. L.1) 				
 temps négatif > relais désactivé au passage de la limite (LIM. L.1) et au temps (TIM. L.1) 				



6.3.3a CHOIX DE LA VITESSE DE TRANSMISSION DE L'INTERFACE










6.3.3c CHOIX DU PROTOCOL DES DONNÉES



PROT.	Choix du type de sortie analogique	
ASCI I	Protocol de donnée ASCII	
M.BUS	Protocol de donnée DIN MessBus	
MODBUS	Protocol de donnée MODBUS - RTU	
- L'option est disponible seulement pour RS 485		

6.3.4a CHOIX DE LA VISUALISATION DE LA SORTIE ANALOGIQUE



INP.A.O.	Choix de la visualisation de la sortie analogique	
 choix de la valeur à partir de laquelle la sortie analogique doit être évaluée 		
NO	AD est arrêtée	
CHAN.A	AO à partir de la voie A	
FI L.A	AD à partir de la voie A après le filtrage numérique	
MAT.FN.	AD à partir des fonctions mathématiques	
MIN.	AO à partir de la valeur min	
MAX.	AO à partir de la valeur max	
DI SPL.	AD of "permanently projected dispaly value"	



6.3.4b CHOIX DU TYPE DE SORTIE ANALOGIQUE



TYP.A.0.	Choix du type de sortie analogique
0-20mA	Type: 020 mA
Er:4-20 l'erreur (couran	Typ - 420 mA, boucle de courant avec indication de t < 3.0 mA)
4-20mA	Туре: 420 mA
0-5mA	Туре: ОБ тА
0-2V	Туре: 02 V
0-5V	Туре: 05 V
0-10V	Type: 010 V

6.3.4c CONFIGURATION DE LA GAMME DE SORTIE ANALOGIQUE







6.3.5a CHOIX DE L'ENTRÉE POUR L'AFFICHAGE



PERM.	Sélection de l'affichage
 la sélection de par l'appareil 	la valeur qui doit être visualisé
CHAN.A	Affichage de la valeur à partir de la voie A
FI L.A	Affichage des valeurs à partir de l voie A après le es filtres numériques
MAT.FN. mathématiques	Affichage des valeurs à partir des fonctions
MIN.	Affichage des valeurs à partir des valeur min
MAX.	Affichage des valeurs à partir des valeur max

6.3.5b CHOIX DE LA LUMINOSITÉ DE L'AFFICHAGE



BRI GHT	Choix de la luminosité de l'affichage	
 En sélectionnant la brillance de l'affichage, nous devons choisir la réaction appropriée dans la localisation de l'appareil 		
O%	Affichage inactif	
- après que la tou pendant 10 s	uche de l'affichage est active	
25%	Luminosit - 25%	
50%	Luminosit - 50%	
75%	Luminosit - 75%	
100%	Luminosit - 100 %	











6.4.2

SÉLECTION DE BLOCAGE DES PARAMETRES DE L'INSTRUMENTS



LOCK	Sélection de blocage des parametres de
l'instruments	
 permet de dér changements l'instrument 	inir des niveaux différents des possibles dans le menu de
OPEN	Modifications autorisées
RS l'intermédiaire d	Seulement la "tare" peut être contrôlé par le la ligne de données
RS ALL	Aucun élément du menu ne peut être changé par le la ligne de données
CLOSE	Aucun élément du menu ne peut être changé

6.4.3 CHOIX DU TYPE DE MENU LIGHT/PROFI















Restauration de configuration usine		
 en cas d'erreur il est possible de restaurer la configuration usine 		
Restauration de l'étalonnage usine de l'appareil		
r le changement vous devez sélectionnant YES		



CONFIGURATION PROFI 6.

个				
Θ	⊖→			~0
0	I NPUTS	TEST	RE.CAL.	TYPE.
ŧ	CHANNE.	LOCK	RE.SET.	USER
	OUTPUT.	MENU	SAVE	
	SERVI C.	E.TEMP.		
		RESTOR.		
		CALI B.		
		LANG.		
ŧ		N.PASS.		
0		I DENT.		

RE.SET.	Restauration de la configuration usine de
l'appareil	
TYPE.	Restauration de la configuration usine
 Il génère la coi 	nfiguration usine (DEF)
USER	Restauration de la configuration utilisateur
 génère la con RESTOR/SAVE 	figuration utilisateur SERVICE/
SAVE	Sauvegarde de la configuration utilisateur
 stock les config 	guration utilisateur de l'opérateur
1	
A	ration los commutatours cont

Après la restauration les commutateurs sont OFF pendant 2 secones

	RESTAURE	
FUNCTIONS REALISEES	ETALONNAGE	CONFIGURATION
Annulation du menu USER	\checkmark	\checkmark
Annulation de la table des items dans le menu LIGHT	✓	\checkmark
Ajout des items à partir du menu LIGHT	✓	\checkmark
Annulation des données stockées	✓	\checkmark
Annulation ou table de linéarisation	\checkmark	\checkmark
Annulation de la tare	\checkmark	\checkmark
Nettoyage des résistances	✓	×
Restaure l'étalonnage usine	×	\checkmark

6.4.6

.

ETALONNAGE – GAMME D'ENTRÉE



CALIB. Etalonnage de la gamme d'entrée

DU

- lorsque "C. MIN." est affiché, déplacer le potentiomètre pour acquérir la position minimum et confirmer par "YES"
- lorsque "C. MAX." est affiché déplacer le potentiomètre pour acquérir la position maximum et confirmer par "YES"









6.4.8 CONFIGURATION D'UN NOUVEAU MOT DE PASSE



N.PASS. ux menus LIG	Configuration mot de passo HT et PROFI	n du nouveau e pour accéder
cette option vo numérique pou PROFI	ous permet de ur accéder aux	changer le code menus LIGHT et
gamme de coo	de: 09999	

 le mot de passe universel lors d'une perte: Menu LIGHT > "8177" Menu PROFI > "7915"



6.4.9

PROJECTION DE L'APPAREIL EN VERSION SW



I DENT.

Projection de l'appareil en version SW

- version SE de l'appareil l'affichage montre le type de l'instrument, la version du SW et le type d'entrée(mode)
- si la version SW contient une lettre en premiére position, ceci est un client. Après l'identification compléte de l'appareil retor automatiquement en mode mesure.

	Block	Description
	1	type d'instrument
-	2	numéro de version du SW
IDEN	3	contrôle du SW : identification de la référence de l'appareil
	4	contrôle du SW: identification des changements dans le réglage
	5	Nombre d'accès au menu «LOCK»

- Projection gamme CRC: 0000...FFFF

Versions validées de SW: OM 402UNI

Pour sorties alarmes SW: OM 402UNI • 71-A01 • 46D8 Pour sorties alarmes - bistable SW: OM 402UNI • 71-B01 • F05EF

OM 402UNI-A

Pour sorties alarmes SW: OM 402UNI-A • 71-A01 • 31E5 Pour sorties alarmes - bistable SW: OM 402UNI-A • 71-B01 • 6268

7. CONFIGURATION USER



CONFIGURATION USER

Pour l'utilisation par un opérateur Menu configuré par les programmes Profil et Light L'accès n'est pas protégé par un mot de passe Menu optionnel structuré soit en (PROFIT) ou linéaire (LIGHT)

7.0 CONFIGURATION DES ÉLÉMENTS DANS LE MENU USER

- le menu USER est désigné pour les utilisateurs qui doivent changer que quelques éléments de la configuration sans toutefois changer l'ensemble des paramètres
- il n'y a pas d'éléments à partir de la configuration du menu USER
- sur l'élément indiqué par le triangle inverse 🔽 LIM 1
- · configuration dans les menus LIGHT ou PROFI, avec le menu USER

Configuration





Configuration de séquence des éléments du menu USER

Dans le menu USER à partir du menu LIGHT les éléments (max 10) doit être assigné à la séquence dans laquelle ils seront projetée dans le menu.

Configuration de la séquence projetée



Exemple de configuration de l'ordre des éléments dans le menu "USER"

A titre d'exemple, nous utilisons l'exigence d'un accès direct aux Limites 1 et 2 (un exemple menu LIGHT, mais les réglages sont possibles dans le menu PROFI).



Le résultat de cette configuration est que le bouton () est enfoncé, l'écran affiche "LIM. L.1". Appuyez sur () pour confirmer la sélection et définir les limites désirées, ou d'aller à l'ensemble () "LIM. L.2" où nous procédons de la même façon. De bout en bout le bouton () pour enregistrer les paramètres et la dernière déclaration que le mode de mesure ().

METHODE DE FONCTION. **8.** DE LA COMPENSATION



L'appareil a la possibilité de mesure la température à l'aide de thermocouple et ceci à l'aide de deux types de compensation de soudure froide



Thermocouple de référence

AVEC THERMOCOUPLE DE REFERENCE

- Le thermocouple de référence doit être localisé à la même place que l'appareil de mesure ou dans un bac à température stable/ bac de compensation
- Lors de la mesure avec le thermocouple de référence CONECT.dans le menu de l'appareil CJ.TEM.
- Lorsque vous utilisez un thermostat (et une boîte de compensation avec une température constante) régler la température dans le menu de CJCTEM de l'instrument (cas pour réglage CONECT.EXT2TC)
- Si le thermocouple de référence est localisé dans le même environnement que l'appareil de mesure configure le menu de l'instrument CONECT.à I NT2TC. Basé sur la sélection de la mesure de la température ambiante réalisée par le capteur localisé sur le bornier de l'appareil

SANS THERMOCOUPLE DE REFERENCE

- A mesure de température est faussé si les deux thermocouple ne sont pas a des températures similaires
- Lors de la mesure sans thermocouple de référence la configuration CONECT.dans le menu de l'appareil de I NT1TC ou EXT1TC



La communication de l'appareil via l'interface RS 232 ou RS 485, utilise un Protocol ASCII. La communication suit le format du Protocol suivant :

ASCII 8 bit, pas de parité, un stop bit MESSBUS 7 bits, parité impaire, un stop bit

La vitesse de transfert est ajustable dans le menu de l'appareil. L'adresse de appareil est configuré dans le menu et ceci dans une gamme de 0...31. La configuration usine est parcmètre en Protocol ASCII à 9600 baud, adresse 00. Le type de ligne utilisé RS 232 / RS 485 est déterminé par la carte de sortie qui est automatiquement détecté par l'appareil.

Les commandes sont décrites dans les spécifications, que vous pouvez trouver sur le site www.orbit.merret.eu/rs

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA COMMUNICATION SÉRIE

EVÉNEMENT	DONNÉES TRANSMISES										
Demande Data (PC)	#	А	А	<cr></cr>							
Transmission de données (instrument)	>	R	<sp></sp>	D	D	D	D	D	[D]	[D]	<cr></cr>
Confirmation de commande (Inst.) - OK	İ	А	А	<cr></cr>							
Confirmation de commande (inst.) - Mauvais	?	А	А	<cr></cr>							
Identification de l'instrument	#	А	А	1Y	<cr></cr>						
Identification HW	#	A	А	1Z	<cr></cr>						

LÉGENDE

SIGNE	GAMM	E	DESCRIPTION
#	35	23 _н	Début de commande
A A	031		Deux caractères de l'adresse de l'instrument (envoyé en ASCII - dizaines et unités, par exemple "01", "99" universel)
<cr></cr>	13	OD _H	Retour chariot
<sp></sp>	32	20 _н	Espace
N, P			Nombre et commande - code de commande
D			Données - le plus souvent des caractères "0""9", "-", "."; (D) - dp. et (-) peut prolonger les données
R	30 _H 3	F _H	Statut des relais et la tare
!	33	21 _H	Confirmation de la commande (ok)
?	63	$3F_{\rm H}$	Confirmation négative de la commande (mauvaise)
>	62	3E _H	Début des données transmises
<stx></stx>	2	02,	Début du texte
<etx></etx>	3	03,	Fin du texte
<sadr></sadr>	adress	а +60 _н	Invite à envoyer de l'adresse
<eadr></eadr>	adress	а +40 _н	Invite à accepter la commande à l'adresse
<enq></enq>	5	05,	Adresse de fin
<dle>1</dle>	16 49	10 _H 31 _H	Confirmation de l'état correct
<nak></nak>	21	15 _H	Confirmation de l'état d'erreur
<bcc></bcc>			Vérification somme -XOR

RELAIS, TARE

SING	RELAIS 1	RELAIS 2	TARE	CHANGE RELAIS 3/4
Ρ	0	0	0	0
Q	1	0	0	0
R	0	1	0	0
S	1	1	0	0
Т	0	0	1	0
U	1	0	1	0
V	0	1	1	0
W	1	1	1	0
P	0	0	0	1
q	1	0	0	1
г	0	1	0	1
S	1	1	0	1
†	0	0	1	1
u	1	0	1	1
V	0	1	1	1
W	1	1	1	1

L'état du relais est générée par la commande # AA6X <CR>.

L'instrument retourne immédiatement la valeur du > format HH <CR>, où HH est la valeur en format HEX et 00H gamme... FFH. Le bit de poids faible est synonyme de "relais 1", le plus élevé pour "relais 8"

10. ETAT DES ERREURS

ERREUR	CAUSE	SOLUTION
E.d.Un.	le nombre est trop petit pour être visualisé	changer le point décimal, configurer la contant de la voie
E.d.Ov.	le nombre est trop grand pour être visualisé	changer le point décimal, configurer la contant de la voie
E.t.Un.	le nombre est en dehors de la gamme	augmenter les valeurs de la table, changer la configuration d'entrée
E.t.Ov.	le nombre est en dehors de la gamme	augmenter les valeurs de la table, changer la configuration d'entrée
E.I.Un.	la quantité 'entrée est très petite	changer la valeur du signal d'entrée ou la configuration d'entrée
E.I .Ov.	la quantité d'entrée est trop grande pour permettre la quantité d'entrée	changer la valeur du signal d'entrée ou la configu- ration d'entrée
E.Hw.	Une partie de l'appareil ne fonctionne correctement	envoyer l'appareil en réparation
E.EE	les données dans EEPROM est correctement	faire une restauration sur les paramètres usine si l'erreur continu, envoyer en réparation
E.SET.	changer le lien dans le menu. Les données dans EPROM sont en dehors de la gamme	changer les éléments configurés, faire une restauration sur les paramètres usine, si l'erreur se renouvelle, envoyer l'appareil en réparation
E.CLR	mémoire vide (presets lieu)	si l'erreur se renouvelle, envoyer l'appareil en réparation



L'appareil permet l'addition de deux caractères en format numérique classique (à l'extension du nombre de place disponible). La configuration est réalisée principalement à partir des code ASCII ; sur la modification des deux premières places affichées entré les caractères et les deux dernières places la code symbole à partir de D à 95. La valeur numérique est donnée par la somme des nombres sur le deux axes du tableau.

La description est annulée en entrant le caractère avec le code 00

	0	1	2	3	4	5	6	7		0	1	2	3	4	5	6	7
0		7	• •	Æ	S	54	ď	,	0		!	п	#	\$	%	&	
8	(;	×	+	,			.'	8	()	*	+	,	-		/
16	۵	1	2	З	ч	S	6	٦	16	0	1	2	3	4	5	6	7
24	8	9	11	¦≁	(;		7.	24	8	9	VA	Vr	<	=	>	Ś
32	Ľ	R	B	Ε	ⅅ	ε	F	5	32	@	А	В	С	D	Е	F	G
40	н	Ι	J	ľ	L	11	N	0	40	Н	I	J	Κ	L	м	Ν	0
48	Ρ	۵	R	5	Ţ	U	Į,	1,1	48	Ρ	Q	R	S	Т	U	۷	W
56	Х	Y	2	Ε	١,	J	n	-	56	Х	Y	Ζ	[\setminus]	^	_
64	,	۵	ь	C	d	د	F	5	64	`	a	b	с	d	е	f	g
72	h	ı	J	k	1	m	n	0	72	h	i	i	k	I	m	n	0
80	ρ	۵	r	ت	٤	U	v	44	80	р	q	r	s	t	U	v	w
88	Х	Y	<u>7</u>	-(9)-	0		88	x	у	z	{		}	~	

12. SPECIFICATIONS



ENTRÉE

			DC
Gamme:	±60 mV	>100 MΩ	Entrée U
	±150 mV	>100 MΩ	Entrée U
	±300 mV	>100 MΩ	Entrée U
	±1200 mV	>100 MΩ	Entrée U
		[C - option "A"
Gamme:	±0,1 A	< 300 mV	Entrée I
	±0,25 A	< 300 mV	Entrée I
	±0,5 A	< 300 mV	Entrée I
	±1 A	< 30 mV	Entrée I
	±5 A	< 150 mV	Entrée I
	±100 V	20 MΩ	Entrée U
	±250 V	20 MΩ	Entrée U
	±500 V	20 MΩ	Entrée U
			-
0	0/4 00 4	. 400	PM
Gamme.	U/4ZU IIIA	< 400 IIIV	Ennee I
	IZ V	1 MΩ	Entrée U
	10 V	1 MO	Entrée U
	±10 V +40 V	1 MΩ	Entrée II
	- 10 1		211100 0
			OHM
Gamme:	Ο100 Ω		
	01 kΩ		
	010 kΩ		
	0100 kΩ		
	Changement o	le gamme autor	natique
Connexion:	2, 3 ou 4 fils		
-			
Pt xxxx	-200°850°C		RTD
PT XXX/3910 ppm	-200*1100*6		
NI XXXX	-50125016		
Cu/4260 µµIII	-50200 C		
Cu/4280 ppm	-200120016	1000 0 over 0	050 000/00
туре ет.	LIC > 100/500/	1000 Ω, avec a	000 hhiii r
	DU > En/100 Ω, av	/ec a azu ppin/ Lavec 3 910 ppr	
Type Ni:	Ni 1 000/ Ni 10	. 000 avec 5 00	17, C 10/6 180 ppm/°C
Type Ni. Type Cur	Cu 50/Cu 100	avec / 260// 2	80 nnm/°C
Connexion:	2. 3 ou 4 fils	0100 1200/12	oo ppiny o
oon noxion.	2,000 1110		
			T/C
Type:	J (Fe-CuNi)	-200°900°C	-7 =
/1	K (NiCr-Ni)	-200°1 300°C	
	T (Cu-CuNi)	-200°400°C	
	E (NiCr-CuNi)	-200°690°C	
	B (PtRh30-PtR	h6)	300°1 820°C
	S (PtRh10-Pt)	-50°1 760°C	
	R (Pt13Rh-Pt)	-50°1 740°C	
	N (Omegalloy)	-200°1 300°C	
	L (Fe-CuNi)	-200°900°C	

Tension alimentation potentiomètre linéaire 2,5 VDC / 6 mA. Résistance min.imum du potentiomètre est de 500 Ω

סט

AFFICHAGE

Affichage:	999999, LED 14 segments rouge ou vert hauteur	14 mm
Description:	les deux derniers digits de l'afficheu utilisables pour afficher l'unité de mesure (réglable	ur sont e dans
Affichage:	±9999 (-99999999999)	
Virgule:	réglable dans le menu	
Luminosité:	réglable dans le menu	
PRECISION DE L'A	PPAREIL	
TK:	50 ppm/°C	
Precision:	±0,1% de la gamme + 1 chiffers RTI	э. т/с
La précision est in	diquée pour un affichage 9999	-, ., -
Résolution:	0,01°/0,1°/1°	RTD
Rafraichissement:	0,140 mesures/s**	
Surch. possible:	10x (t < 100 ms) not pour 400 V et 5 A, 2x (long-term)	
Linéarisation:	par l'interpolation linéaire sur 50 points - seulement par OM Link	
Filtre digital::	moyenne exp./flottante/arithmétiq., arro	ndi
Comp. de ligne:	max. 40 Ω/100 Ω	RTD
Comp. soua. troide.	.: adjustable 	1/0
Fonctions:	Tare - RAZ affichage	
	Verrouillage - Arrêt mesure(par contact	-]
	Blocage - Touches bloquées	
	valeur minimax Fonctions mathématiques	
OM Link:	interface de communication pour l'explo	oitation,
	l'établissement et la mise à jour des instru	uments
Chien de garde:	RAZ après 0,4 s	
Calibration:	a 25°C ei 40 % HR	
ALARMES		
Туре:	digital réglable dans le menu, temps de re < 30 ms	éponse
Mode:	Hystérésis, A partir de, Dosage	
Limites:	-99999999999	
Retard:	0	
Sortie:	2 relais contact Switch -on (type A)	
	(230 VAC/30 VDC, 3 A)*	
	2 relais contact Switch-off (type C)	
	[230 VAL/50 VDL, 3 AJ^ 2 SSR [250 VΔC/ 1 Δ]*	
	2/4 collecteurs ouverts (30 VDC/100 m	A]
	2 relais bistables	
Deleier	[250 VAC/250 VDC, 3 A/0,3 A]*	
Reials:	1/8 HP 277 VAC, 1/10 HP 126 V, Pilot Duty	y U3UU



SORTIES DE DONNÉES

Protocolee: Format des	ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS
données:	8 bits + sans parité + 1 stop bit (ASCII) 7 bits + parité paire + 1 stop bit (Messbus)
Vitesse:	600230 400 Baud 0,009612 Mbaud (PROFIBUS)
RS 232:	isolée
RS 485:	isolée, adressage (max. 31 appareils)
Ethernet: PROFIBUS	10/100BaseT, protocoles de sécurité, POP3, FTP protocolee SIEMENS

SORTIE ANALOGIOUE

Туре:	isolée, programmable avec résolution 12 bits, le type et la
	gamme sont réglable dans le menu
Non linéarité:	0,1 % de la gamme
TC:	15 ppm/°C
Vitesse:	temps de réponse changement de valeur < 1 ms
Gammes::	02 V/5 V/10 V/± 10V, 05/20 mA/420 mA
	- compensation of conduct to 500 Q/12 V ou 1 000 Q/24 V

ENREGISTREMENT DES DONNÉES

Type RTC:	enregistrement des données mesurées dans					
	le temps dans la mémoire de l'instrument, il					
	permet de mémoriser jusqu'à 250.000 valeurs					
Type FAST:	enregistrement rapide des données dans la mémoire de l'instrument, permet de mémoriser jusqu'à 8000 valeurs, à une fréquence de 40 enrenistrements / sec					
Transmission:	via liaison série RS232 /485 or via OM Link					
EXCITATION CAPTEUR						

Réglable:: 5...24 VDC/max. 1,2 W

ALIMENTATION

Ontions:

10...30 V AC/DC, max, 13.5 VA, PE > 0.4. I_{erro}< 40 A/1 ms, isolé - protégée par un fusible (T 4000 mA) 80...250 V AC/DC, max, 13.5 VA, PE > 0.4. I_{erro}< 40 A/1 ms, isolé isolé - protégée par un fusible (T 630 mA)

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériel: Dimension: Dim. de percage: 90,5 x 45 mm

Norvi GFN2 SE1. non inflammable UL 94 V-I. noir 96 x 48 x 120 mm

CONDITIONS D'UTILISATION

Raccordement:	connecteur à vis débrochable,
	section <1,5 mm² /<2,5 mm²
Période de stabilis.:	15 minutes après mise sous tension
Température	
- utilisation:	-20°60°C
- stockage:	-20°85°C
Etanchéité:	IP65 (uniquement pour le panneau d'avant)
Sécurité éléctriq.:	EN 61010-1, A2
Caractéristiques	diélectrique:
	4 kVAC après 1 min. entre l'alimentation et
	l'entrée
	4 kVAC après 1 min. entre l'alimentation, RSxxx, sortie analogique
	4 kVAC après 1 min. entre l'alimentation et la sortie relais
	2,5 kVAC après 1 min. entre l'entrée, RSxxx, sortie analogique
Résist. d'isolem.:	pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III. alimentation > 670 V (BI). 300 V (DI)
	entrée, sortie, excit. capteur > 300 V (BI), 150 (DI)
EMC:	EN 61326-1
Capacité sismiq:	IEC 980: 1993, article 6
SW validation:	classe B, C dans le respect de la IEC 62138, 61226

** Table des fréquences de mesure en relation avec le nombre

Canaux/ Fréquence	40	20	10	5	2	1	0,5	0,2	0,1
Nombre de canaux: 1 (Type: DC, PM, DU)	40,00	20,00	10,00	5,00	2,00	1,00	0,50	0,20	0,10
Nombre de canaux: 2	5,00	2,50	1,25	1,00	0,62	0,38	0,22	0,09	0,05
Nombre de canaux: 3	3,33	1,66	0,83	0,66	0,42	0,26	0,14	0,06	0,03
Nombre de canaux: 4	2,50	1,25	0,62	0,50	0,31	0,19	0,11	0,05	0,02
Nombre de canaux: 1 (Type: OHM, RTD, T/C)	5,00	2,50	1,25	1,00	0,62	0,38	0,22	0,09	0,05
Nombre de canaux: 2	3,33	1,066	0,83	0,66	0,42	0,26	0,14	0,06	0,03
Nombre de canaux: 3	2,50	1,25	0,62	0,50	0,31	0,19	D,11	0,05	0,02
Nombre de canaux: 4	2,00	1,00	0,50	0,40	0,25	0,15	0,08	0,04	0,02

DIMENSIONS 13. ET INSTALLATION



Face avant



Découpe







Epaisseur du panneau: 0,5...20 mm

INSTALLATION DE L'APPAREIL

- 1. Insérer l'appareil dans la découpe
- 2. Fixer les deux plaques plastique
- 3. Appuyer sur les plaques pour verrouiller



DÉMONTAGE DE L'APPAREIL

- 1. Soulever avec un tournevis la flasque
- 2. Tourner la vis et enlever la protection
- 3. Sortir l'appareil du panneau





Produit	OM 402UNI	Α
Туре		
N° de fabrication		
Date de vente		

La période de garantie est de 5 ans à partir de la date de vente à l'utilisateur. Les défauts apparents durant cette période due à des erreurs de fabrication seront pris en compte gratuitement.

La qualité de l'appareil est garantie, toutefois l'appareil doit être utilisé suivant les prescriptions indiqué dans ce manuel.

La garantie ne s'applique pas sur les défauts causés par:

- dommage mécanique
- transport
- intervention d'une personne non qualifiée
- autre interventions non professionnelles.



Timbre, signature

DECLARATION DE CONFORMITE



Société: ORBIT MERRET, spol. s r.o.

Klánova 81/141, 142 00 Prague 4, République Tchèque, IDN: 00551309

Constructeur: ORBIT MERRET, spol. s r.o.

Vodňanská 675/30, 198 00 Prague 9, République Tchèque

déclare sous sa seule responsabilité que le produit répond aux exigences des règlements techniques, et que le produit est le cadre de notre utilisation prévue de sécurité et que nous avons pris toutes les mesures pour assurer la conformité de tous les produits ci-dessous le type de marché, avec la documentation technique et les exigences du gouvernement

Produit:	Groupe afficheur programmable
Туре:	OM 402
Version:	LINI PWR

L'objet décrit ci-dessus de la déclaration est faite en conformité avec les exigences:

Règlement du gouvernement n° 17/2003 Coll. basse tension (directive 73/23/CEE) Gouvernement n° 616/2006 Coll règlement., la compatibilité électromagnétique (directive 2004/108/CE)

Les caractéristiques du produit sont conformes à la norme harmonisée:

el. sécurité: EMC:	EN 61010-1 EN 61326-1 Matériel électrique de mesure, de contrôle et de laboratoire - Exigences CEM *zone industrielle* EN 50131-1, chap. 14 et chap. 15, EN 50130-4, chap. 7, EN 50130-4, chap. 8 (EN 61000-4-11, ed. 2), EN 50130-4, chap. 9 (EN 61000-4-2), EN 50130-4, chap. 10 (EN 61000-4-3, ed. 2), EN 50130-4, chap. 11 (EN 61000-4-6), EN 50130-4, chap. 12 (EN 61000-4-4, ed. 2), EN 50130-4, chap. 13 (EN 61000-4-5), EN 61000-4-8, EN 61000-4-9, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55022, chap. 5 et chap. 6
Sismique:	IEC 980: 1993, art.6

Le produit est marqué CE, sorti en 2006.

En tant que protocoles document autorisé et les organismes accrédités:

EMC	Ministère de la Défense, de la technologie de laboratoire. ressources, le rapport n°: 80/6-46/2006 de Mars 3, 2006
	Ministère de la Défense, de la technologie de laboratoire. ressources, le rapport nº: 80/6-333/2006 de 15. Janvier. 2007
Sismiaues	VOP-026 Štemberk. n° 6430-16/2007 daté du 7 Février. 2007
SW validation	CMI Brno, n° 6014-PV-S02 (7/8/9/10/11/12/14/16/17/18)-08 daté du 20 Juin, 2008

Lieu et date: Prague, 19 Juillet 2009

Miroslav Hackl Directeur Général

Évaluation de la conformité conformément au §22 de la loi n° 22/1997 Coll, et des changements dans le libellé de la loi n° 71/2000 Coll, et la loi n° 205/2002 Coll