

OMX 102UNI

2 CANAUX TRANSMETTEUR PROGRAMMABLE

VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE CONTINU INDICATEUR DE PROCESS OHMMÈTRE THERMOMÈTRE POUR PT/NI/CU THERMOMÈTRE POUR TC INDICATEUR POUR CAPTEUR POTENTIOMÉTRIQUE





INSTRUCTIONS DE SECURITE

Veuillez lire les consignes de sécurité, cl-après, attentivement et observez-les I Ces instruments doivent être protégés par fusibles isolés ou disjoncteurs I Pour plus d'informations de sécurité la norme EN 61010-1. A2 standard doit être respectée. Cet instrument n'est pas protégé contre l'explosion!

FICHE TECHNIQUE

Les instruments de mesure de la série OMX 102 sont conformes à la réglementation européenne 73/23/EHS et 2004/108/EC

Les instruments sont conformes aux normes européennes suivantes: EN 61010-1 Sécurité électrique EN 61326-1 Matériel électrique de mesure, de contrôle et de laboratoire - Exigences CEM *zone industrielle*

Capacité sismique: IEC 980: 1993, article 6

Les instruments sont applicables pour une utilisation illimitée dans les zones agricoles et industrielles.

FICHE TECHNIQUE

La ligne principale d'alimentation de l'instrument doit être isolée et séparée de la ligne de mesure



ORBIT MERRET, spol. s r.o.

Vodnanska 675/30 198 00 Prague 9 République Tchèque Tel: +420 - 281 040 200 Fax: +420 - 281 040 290 e-mail: orbit@merret.eu www.orbit.merret.eu

ADEL Instrumentation

28 Rue de Stalingrad 38300 BOURGOIN JALLIEU France tel: +33 474 930 637 fax: +33 097 212 82 86 e-mail: contact@adel-instrumentation.fr www.adel-instrumentation.fr



1.	SO	MMAIRE	
2.	DE	SCRIPTION DE L'INSTRUME	NT 4
з.	CO	NNEXION DE L'INSTRUMEN	т6
		Plages de mesure	6
		Exemples de branchement	
4.	REI	GLAGE DE L'APPAREIL	1U
		Symboles utilises dans les Réglage de la virgule et du	riano () 12
		Touches de fonction	13 IS
		Réglage dans le "Utilisateur	"
5	RÉI		14
	E 0	Description du manu "LICH	T" 1E
	5.0	Réglage de l'entrée - Type "	nc" 18
		Réglage de l'entrée - Type "	102DC"
		Réglage de l'entrée - Type "	PM"
		Réglage de l'entrée - Type "	OHM"24
		Réglage de l'entrée - Type "	Pt"26
		Réglage de l'entrée - Type "	Ni"28
		Réglage de l'entrée - Type "	Cu"
		Réglage de l'entrée - Type	T/C"
		Réglage de l'entrée - Type "	DU"
		Reglage excitation capteur.	
		Regiage de la cortio opologi	
		Sélection du menu de prog	rammation
		("LIGHT"/"PROFI")	
		Restauration réglage usine	
		Étalonnage - plage d'entrée	(DU)
		Sélection de la version lang	ue de l'instrument 40
		Réglage du mot de passe d	'accès 40
		Identification de l'instrumen	t 41
6.	RÉC	GLAGE "PROFI" MENU	
	6.0	Description des "PROFI" me	enu42
	6.1	"PROFI" menu - INPUT	
		6.1.1 Ré initialisation des v	aleurs internes44
		6.1.2 Définition de type de	mesure, gamme,
		613 Réglage du temps ré	el 53
		6.1.4 Sélection fonction d'e	entrée externe

SOMMAIRE 1.

6.2 "PRO	FI" menu - CHANNEL/VOIE			
6.2.1	Définition des paramètres de mesure			
	(projection, filtres, point décimal,]			
6.2.2	Définition des fonctions mathématiques60			
6.2.3	Sélection de valeur min/max63			
6.3 "PRO	FI" menu - OUTPUT/SORTIE			
6.3.1	Réglage excitation capteur			
6.3.2	Réglage de l'enregistrement de données64			
6.3.3	Définition des limites			
6.3.4	Définition des données de sortie70			
6.3.5	Réglage de la sortie analogique72			
6.3.6	Réglage rétroéclairage74			
6.4 "PRO	FI" menu - SERVICE			
6.4.1	Sélection du menu de programmation			
0.40	Laught"/"PROFI"]"			
0.4.Z				
0.4.3	Elalutilitage - plage u el litee (DU)			
0.4.4	de l'instrument			
6.4.5	Réglage du mot de passe d'accès			
6.4.6	Identification de l'instrument			
7. ÉLÉMENT	S DE RÉGLAGE DANS MENU			
"UTILISA	TEUR"			
8. MÉTHODE	E DE MESURE DE LA SOUDURE FROIDE 82			
9. MESSAGI	ES D'ERREURS 83			
10.PROTOCOLE DES DONNÉES				
11. TABLEAU DES CODES ASCII				
12. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
13. DIMENSIONS ET INSTALLATION DE L'INSTRUMENT 90				
14. CERTIFICAT DE GARANTIE				

DESCRIPTION 2. DE L'APPAREIL



2.1 DESCRIPTION

Les modèles de la série OMX 102 sont transmetteurs rail DIN programmable conçus pour le plus grand confort et la polyvalence de l'utilisateur tout en conservant le coût à un niveau faible. Les différents modèles de la série OMX102 sont UNI, DC PWR, Cu et t. En standard l'appareil est muni d'un écran LCD rétro-éclairé affichant les valeurs mesurées et les paramètres de configuration. Le modèle OMX102UNI est un appareil en entrée universelle avec la possibilité de configurer 8 types d'entrées différentes, qui sont faciliement configurable dans le menu de l'appareil.

L'appareil est basé sur un microcontrôleur 32 bits, convertisseurs 24 bits A/D et 16-bit D/A, ce qui assure une bonne précision, une stabilité et une utilisation facile de l'instrument.

TYPES ET DES GAMMES D'ENTRÉES SUIVANTES

UNI

jusqu'à 2 entrées indépendantes

DC: PM: OHM:	±30/±60/1000 mV; ±20/±40/±80 V; ±90/±180 mA ±5/±20 mA/420 mA; ±2/±5/±10 V 0100/300 Ω/01,5/3/30 kΩ
RTD-Pt:	Pt 50/100/500/1000
RTD-Cu:	Cu 50/100
RTD-Ni:	Ni 1 000/10 000
T/C:	J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU:	Potentiomètre linéaire (min. 500 Ω)
±1/±5 A;	±25/±50/±100/±200/±400 V

DC

AFFICHAGE PROGRAMMABLE

Sélection:	du type d'entrée et de la gamme de mesure
Plage de mesure:	réglable
Réglage:	manuel, projection en option sur l'écran peut être réglée dans le menu pour les deux valeurs limites de l'entrée signal, par exemple, entrée 020 mA > 0150
Affichage:	-99m999M

ANALOG OUTPUTS

Type:	isolée, double programmable avec résolution 16 bits, Vitesse < 1 ms
Quantity:	jusqu'à 2
Gammes:	02/5/10 V, ±10 V, 05 mA, 0/420 mA, 0,110 100 Hz

COMPENSATION

de conduite:	dans le menu il est possible d'effectuer une compensation pour le raccordement 2 fils
de conduite dans	
la sonde:	connexion interne (résistance conduite dans la tête de mesure)
du CJC (T/C):	manuel ou automatique, dans le menu il est possible d'effectuer la sélection du type de
	thermocouple et de compensation de soudures froides qui est réglable ou automatique

LINEARISATION

Linéarisation:*

par interpolation linéaire jusqu'à 177 points et 3 tableau (uniquement via OM Link)

FILTRES NUMÉRIQUES

La moyenne arithm.:	De 230 mesures
La moyenne mathém.:	De 2100 mesures
Le filtre intégré:	De 2100 mesures
Arrondi:	Réglage de l'étape de projection pour l'affichage



FONCTIONS MATHEMATIQUES

Valeur Min/max:	l'enregistrement de la valeur min. / Max. atteinte lors de la mesure
Tare:	activation tare et remise à zéro
Tare fixe:	tare préréglée, fixe
Math. Opérations:	polynôme, 1 / x, logarithme, exponentiel, puissance, racine, sin x
	et fonction mathématique entre les entrées – total et divise

COMMANDE EXTERNE

Verrouillage:	touches de commande de verrouillage
Blocage:	blocage de l'affichage / instrument
Tare:	activation tare et remise à zéro
RAZ MM:	remise à zéro la valeur min / max
Mémoire:	stockage de données dans la mémoire de l'instrument

2.2 OPÉRATION

L'instrument est réglé et contrôlé par deux touches de commande situé sur le panneau avant. Tous les paramètres programmables de l'instrument sont effectués dans trois modes de réglage:

LIGHT Menu simple de programmation

 - Contient uniquement les éléments nécessaires pour la mise en service de l'instrument et est protégé par code à chiffre facultatif

PROFI Menu simple de programmation

- Contient le menu complet de l'instrument et est protégé par code à chiffre facultatif

USER Menu de programmation Utilisateur

 Peut contenir des éléments arbitraires sélectionnés dans le menu de programmation (LIGHT / PROFI), qui déterminent le droit (voir ou changer), Accès sans mot de passe

OMLINK Le fonctionnement et réglage complet de l'instrument peuvent être effectué via une interface de communication DM Link, qui est un équipement standard de tous les instruments.

Le programme de configuration est libre accès (www.adel-instrumentation.fr) et la seule exigence est l'achat d'un câble pour connecter l'instrument à un PC. Il est en version RS 232 et USB et est compatible avec tous les instruments ORBIT MERRET. Une autre option pour la connexion est à l'aide des cartes de sortie RS 232 ou RS 485 (sans la nécessité du câble DML).

Le programme OM LINK en version "basic" vous permettra de connecter un instrument avec l'option de visualisation et d'archivage dans le PC. La version OM LINK "Standard" n'a pas de limitation du nombre d'instruments reliés

2.3 OPTIONS

L'excitation est appropriée pour alimenter des capteurs et les transmetteurs.

Les comparateurs sont affectés à la surveillance d'une, deux, trois ou quatre valeurs de limites avec sortie relais. L'utilisateur peut choisir le régime des limites: LIMITE / DOSAGE et A PARTIR DE. Les limites ont une hystérésis réglable dans la gamme complète de l'affichage ainsi que le délai à l'enclenchement du relais.

Les sorties de données sont, pour leur rapidité et la précision, appropriées pour la transmission des données mesurées pour l'affichage sur un grand afficheur ou directement dans des systèmes de contrôle. Nous offrons un RS232 et RS485 isolées avec protocole ASCII/Mesbus/MODBUS/PROFIBUS, CAN et LAN.

L'enregistrement de données mesuré est contrôlé par une base de temps interne et collecte les données. Il est approprié où il est nécessaire d'enregistrer les valeurs mesurées. Deux modes peuvent être utilisés. Le mode FAST est conçu pour le stockage rapide (40 mesures/sec.) de toutes les valeurs mesurées jusqu'à 8 000 mesures. Le second mode est RTC, où l'enregistrement des données est régi en Temps Réel avec le stockage de données dans un segment de temps sélectionné et de cycle. Jusqu'à 266 000 valeurs peuvent être stockées dans la mémoire de l'instrument. La transmission des données dans le PC se fait via l'interface série USB et RS229/485 et 0M Link

INSTRUCTION **3.** DE RACCORDEMENT



Le câble d'alimentation de l'instrument ne doit pas être à proximité des signaux entrés de faible valeur. Les contacteurs, moteurs avec une forte puissance ne doivent pas être à proximité de l'instrument. Le câble de l'entrée mesure doit être à une distance suffisante de tous les câbles électriques et des appareils. Pour autant que cela ne puisse pas être assuré, il est nécessaire d'utiliser des câbles blindés avec une connexion à la terre (E support).

Les instruments sont testés conformément aux normes pour une utilisation dans la zone industrielle, mais nous vous recommandons de respecter les principes mentionnés qui précèdent.

PLAGES DE MESURE

TYPE	ENTRÉE 1	ENTRÉE 2	ENTRÉE 3	ENTRÉE 4	ENTRÉE 5
DC	±20/±40/±80 V		±30/±60/±1000 mV		±90/±180 mA
РМ	±2/±5/±10 V				±5/20/420 mA
T/C			J/K/T/E/B/S/R/N/L		
OHM		0	100/300 Q/01,5/3/30	kΩ	
RTD-Pt			Pt 50/100/500/1 000		
RTD-Cu			Cu 50/100		
RTD-Ni			Ni 1 000/10 000		
DU		Pote	ntiomètre linéaire (min. 5	00 Ω)	

OMX 102DC

TYPE	ENTRÉE 1	ENTRÉE 2	ENTRÉE 3	ENTRÉE 4	ENTRÉE 5
DC	±25/±50/±100 V ±200/±400 V Canal 1				01/5 A Canal 2



INSTRUCTION DE RACCORDEMENT **3.**



isolé galvaniquement doit être impérativement utilisé.

RISQUE D'ENDOMMAGER VOTRE PC

fréquence de sortie est max. 40 V (résistance interne 5.6 k)

INSTRUCTION 3. DE RACCORDEMENT



Exemple de connexion capteur 4/20 mA 2 fils avec excitation capteur généré par l'instrument



Exemple de connexion capteur 4/20 mA 3 fils avec excitation capteur généré par l'instrument





Exemple de connexion capteur O/10V 3 fils avec excitation capteur généré par l'instrument



CONFIGURATION **4.** DE L'APPAREIL



CONFIGURATION **PROFI**

Pour utilisateur averti Configuration complète de l'appareil Accès protégé par mot de passe Possibilité d'arranger les éléments pour le menu **USER** Architecture structurée

CONFIGURATION LIGHT

Pour utilisateur formé Accès aux éléments nécessaire pour la configuratione Accès protégé par mot de passe Possibilité d'arranger les éléments pour le menu **USER** Structure linéaire du menu

CONFIGURATION USER

Pour l'utilisation par un opérateur Menu configuré par les programmes Profil et Light L'accès n'est pas protégé par un mot de passe Menu optionnel structuré soit en (PROFIT) ou linéaire (LIGHT)



4.1 CONFIGURATION

L'appareil est configuré et contrôlé à l'aide de deux touches, localisées sur la face avant. Tous les paramètres à configurés sont réalisés dans les trois modes:

LIGHT Menu simple de programmation

 Contient uniquement les éléments nécessaires pour la mise en service de l'instrument et est protégé par code à chiffre facultatif

PROFI Menu simple de programmation

Contient le menu complet de l'instrument et est protégé par code à chiffre facultatif

USER Menu de programmation Utilisateur

- Peut contenir des éléments arbitraires sélectionnés dans le menu de programmation (LIGHT / PROFI), qui déterminent le droit (voir ou changer)

- Accès sans mot de passe

Le fonctionnement complet de l'appareil ainsi que sa configuration peut être réalisés via l'interface OM Link, qui équipe en standard tous les modèles.

Le programme de configuration est accessible sur le site http://www.adel-instrumentation.fr. Il est seulement nécessaire d'acheter le câble d'interface OML, et de le raccorder au PC. Il est disponible en RS 232 et USB, et compatible avec tous les modèles ORBIT MERRET.

D'autres options pour le raccordement à un PC sont disponibles (RS 232 ou RS 485).

CONFIGURATION **4.** DE L'APPAREIL



La configuration et l'utilisation de l'appareil est réalisé à l'aide de 2 touches sur la face avant. Grâce à ces touches il est possible de ce déplacer dans le menu et de sélectionner les valeurs recherchées.



OFF LED est éteinte

Symboles utilisés dans les instructions

DC PM DU OHM RTD T/C Indique la configuration de l'instrument

DEF	Valeur préconfigurées en usine
42	Symbole indiquant un digit clignotant
MIN	Le triangle inversé indique l'élément qui doit être placé dans le menu USER
CON.	Ligne brisée indique un élément dynamique. Il est présent dans des sélections particulières/version
X	Après avoir appuyé sur la touche la valeur n'est pas mémorisée
	Après avoir appuyé sur la touche, la valeur est mémorisée
<u> </u>	Continu en page 30

Setting the decimal point and the minus sign

VIRGULE

Sa sélection dans le mode de réglage est effectuée par la touche de commande 🔇 avec transition de la plus grande décade, lorsque l'affichage commence à clignoter. Le positionnement est effectué par 🔇. Pour un affichage de valeur supérieure à 999 le suffixe peut être réglé "m" - 0,001, "k" - 1000 ou "M" - 100 000

SIGNE MOINS

Réglage du signe moins est réalisée par touche de commande 🔇 sur la décade supérieur. Affichage numérique 0, 1,...9,"+", 0, 1



Contrôle de touches fonction

TOUCHE	MESURE	MENU	CONFIGUR. DU NOMBRE/SÉLECTION
0	permutation entrées/sortie	retour au menu précédent	passe à décade supérieure
0	Accès dans le menu USER	passe au point suivant	déplace vers le haut
O + O		Confirme la sélection	Confirme la configuration/ sélection
+	Accès dans le menu LIGHT		
+	Accès dans le menu PROFI		

Configuration des éléments dans le menu USER

- Dans le menu LIGHT ou PROFI
- Aucuns éléments permis dans le menu USER
- · Sur l'élément marqué par un triangle inversé

USER





L'élément ne sera pas visualisé dans le menu USER

L'élément sera visualisé dans le menu USER avec l'option de configuration

L'élément sera seulement visualisé dans le menu USER



CONFIGURATION LIGHT

Pour utilisateur formé

Accès aux éléments nécessaire pour la configuratione

Accès protégé par mot de passe

Possibilité d'arranger les éléments pour le menu **USER** Structure linéaire du menu

Réglage usine	
Mot de passe	*0"
Menu	LIGHT
Menu USER	Non
Réglage du menu	DEF

Après un délai de 60 s le mode de programmation est automatiquement arrêté, l'appareil revient en mode de mesure









....

Type UC	60	18
Type 102DC		20
Туре РМ		22
Type OHM	Ш	24
Type Pt	Ш	26
Type Ni		28
Type Cu	Ш	30
Type T/C	Ш	32
Type Du		34

7////

5. CONFIGURATION LIGHT









38

6. CONFIGURATION PROFI







38

5. CONFIGURATION LIGHT









38

5. CONFIGURATION LIGHT

TYPE D'INSTRUMENT > OHM







38

....

5. CONFIGURATION LIGHT



TYPE D'INSTRUMENT > **P1**



38





TYPE D'INSTRUMENT > NI



Д 38

5. CONFIGURATION LIGHT





38

5. CONFIGURATION LIGHT



CONFIGURATION LIGHT 5.



38

....



TYPE D'INSTRUMENT >



L'étalonnage du début et de la fin de la gamme du potentiomètre linéaire en page 39

38





VISUALISÉ SEULEMENT AVEC LES OPTIONS > COMPARATEUR

EXTITATION


VISUALISÉ SEULEMENT AVEC LES OPTIONS > SORTIE ANALOGIQUE

MNU



		CONFIGURATION LI	GHT 5.
$\begin{array}{c} \downarrow \\ \hline \\$	Légende clignotante YES O To		
	CL1 Etalonnage de la gamme d'entrée du potentiomètre en position initiale - 'YES'	Seulement sur le type "DU"	
	Etalonnage du début de la gamme > C.L.1 YES 🔮 CH1	Exemple	
$\begin{array}{c} \downarrow \downarrow \\ \hline CH1 \\ {} \\ {} \\ \hline \end{array} \rightarrow \\ {} \\ \hline \end{array}$	Légende clignotante YES & Tr	0-ukazat ang 1-6-ng "01"	
	CH1 d'entrée Le potentiomètre en position finale - le clignotement 'YES', vous confirme que le potentiomètre est en bonne position Etalonnage de la fin de la gamme > C.H.1 YES ING	Seulement sur le type DD	
♦ ♦			







CONFIGURATION **PROFI**

Pour utilisateur averti Configuration complète de l'appareil Accès protégé par mot de passe Possibilité d'arranger les éléments pour le menu **USER** Architecture structurée

6.0 CONFIGURATION "PROFI"

PROFI

Menu complet de programmation

- · Contient le menu complet de l'instrument et est protégé par mot de passe
- Réservé aux utilisateurs formés
- · La pré-configuration en usine est en menu LIGHT

Commuter en menu "PROFI"



- accès au menu LIGHT
- autorisation d'accès au menu LIGHT, ne dépend pas de la configuration sous les éléments SER. > MNU.
- accès protégé par mot de passe (sans la configuration sous l'élément SER. > N.PA. > LIG. =0)



- accès au menu en sélectionnant l'élément SER. > MNU. > LIGHT/PROFI
- protégé par mot de passe (SER. > N.PA. > LIG. =O)
- pour accéder au menu LIGHT, les mots de passe LIGHT et PROFI doivent être utilisés





6.1 CONFIGURATION "PROFI" - INPUTS (ENTRÉE)



Les paramètres primaires de l'appareil sont configurés dans ce menu

CLR.	Remise à zéro des valeurs interne
CFG.	Choisir la gamme de mesure et des paramètres
RTC.	Configurer la date et l'heure avec l'option RTC
EXT.	Assigner les fonctions aux touches de l'instrument

6.1.1 REMISE À ZÉRO DES VALEURS INTERNES



CLR.	Remise à zéro des valeurs interne
CTA.	Remise à zéro de la tare
CTA.	Remise à zéro de la tare - Canal A
С.Т.В	Remise à zéro de la tare - Canal B
CAT.	RAZ TARE sur les 2 entrées simultanément
СММ.	Remise à zéro de la valeur Min/max
 remise à zéro des valeurs M 	de la mémoire pour le stockage in et Max durant les mesures
CME.	Remise à zéro de la mémoire instrument

- remise à zéro des données de la mémoire en modes "FAST" ou "RTC"
- equipement non standard



6.1.2a SÉLECTION DE LA VITESSE DE MESURE



MPS.	Sélection de la vitesse de mesure
160	160 mesures/s
80	80 mesures/s
40	40 mesures/s
20	20 mesures/s
10	10 mesures/s
5۵	5 mesures/s
25	2,5 mesures/s
12	1,2 mesures/s
05	0,5 mesures/s

6.1.2a SÉLECTION DU NOMBRE D'ENTRÉES ACTIVES





> 20



Organigramme de prog





rammation PROFI MENU











 la commutation est automatique, réglage du temps dans le menu "T.SW."

6.1.2d RÉGLAGE DU TEMPS DE COMMUTATION



 Réglage du temps de commutation automation d'affichage des entrées ("FL.P.") 	jue
- gamme de contiguration est: 0,599,5 s (step 0,5)	
- DEF T.SW. = 2 s	



6.1.2e SÉLECTION DU TYPE D'ENTRÉE POUR CANAL 1



T.1	Sélection du type d'entrée
DC	Voltmètre DC
PM	Process
OHM	Ohmmètre
Pt	Thermomètre Pt xxxx
NI	Thermomètre Ni xxxx
CU	Thermomètre Cu xxx
T/C	Thermocouple
DU	Potentiomètre linéaire



6.1.2f Sélection de la gamme de MOD 彳 mesure de l'appareil 0 Meni Gamme de mesure - 0 DC 1.4 +1 Δ 0 102DC INP. CLR. MPS T.1 30m 1.A 102DC 5. A +5 A 25 CFG. CHA. INP MO1 60m 5.A 50 XWD OUT RTC SWI C01 25 DEF u1 ı. 400 +400 V SER EXT. TSW C.J.1 50 u20 Menu <u>Gamme</u> de mesure 30m +30 mV RA1 u40 100 +60 mV 60m **I**N2 LE1 u80 200 吕 1 u40 +40 V 400 ±80 V i02 ±90 mA +18Ω mΔ Men Gamme de mesure OHM ±2 V DEF 01 u10 03 Æ 15 4...20 mA 4...20 mA, avec une erreur d'état de Under flow, indique que le signal est plus petiit que 3.6mA 3.0 Ε4 30.0 Menu Gamme de mesure 0 100 0 0...300 Ω Pt PM MHO DEP F01 u 2 3.0 0...3 kQ 30.0 0...30 k0 (2 ou 4- Fils conn.) E05 u 5 Men Gamme de mesure ED 1 Pt 100 (3 850 ppm/°C) DEP E1.0 u10 Pt 500 (3 850 ppm/°C) Pt 1000 (3 850 ppm/°C) U01 10 Pt 100 (3 920 ppm/°C) UD.1 Pt 50 (3 910 ppm/°C) r.05 14 R0.1 Men Gamme de mesure E 4 r01 5-1 Ni 1 000 (5 000 ppm/°C) Ni 1 000 (6 180 ppm/°C) T/C 6-1 Ni z Ni 10 000 (5 000 ppm/°C) DEF 5-1 В 610 Ni 10 000 (6 180 ppm/°C) Men Gamme de mesure Ε 6-1 Cu.1 Cu 50 (4 280 ppm/°C) 吕 Cu 1 00 (4 280 ppm/°C) J Cu 50 (4 260 ppm/°C) Cu 100 (4 260 ppm/°C) Κ DEF 610 Menu Thermocouple de type т/с в Ν Cu J **OTD** Cu1 R 긴 Ν T/C N S Cu₂ Cu₃ Т L Cu4 50 | MODE D'EMPLOI OMX 102UNI

CONFIGURATION **PROFI** 6.



6.1.2g

SÉLECTION DE LA CONNEXION DU TYPE DE CAPTEUR POUR CANAL 1

RTD OHM T/C





C01	Sélection de la connexion du type de capteur		
TD OHM			
2-W	2- Fils		
3-W	3- Fils		
4-W	4- Fils		
I N1	Mesure sans un thermocouple de référence		
mesure sans c	ompensation de soudure froide		
IN2	Les mesures du thermocouple de référence		
Mesure avec r	éférence de soudure froide		
EX1	Mesure sans un thermocouple de référence		
mesure sans référence du thermocouple. La mesure complète est effectuée à température constante			
EX2	Les mesures du thermocouple de référence		
Mesure avec une référence thermocouple en boîtier externe			
!			
Méthode et pr la compensatio décrit à la page	océdure de configuration de on de soudure froide qui est 282		
!			
Pour le thermocouple type "B " les menus "CD.1" et "C.J.1" et compensation de soudure			

6.1.2i

INP

CHA.

OUT.

SER.

CLR.

CFG.

EXT.

RTC.

i.

↑ O



6.1.2h CONFIGURATION DE LA TEMPÉRATURE DE SOUDURE FROIDE POUR CANAL 1

T/C



DÉCALAGE POUR LE DÉBUT DE LA GAMME POUR CANAL 1

MPS.

INP

SWI.

TSW.

I N 1

IN2

IN2

-0

T.1

MO1

CO1

RA1

LE1

f	CJ1 Configuration de la température de soudure
-	gamme -2099°C, avec la boîte de compensation
-	réglage de la compensation de la soudure froide, identique pour les entrées 1 et 2
-	DEF = 0°C

RTD OHM

RA1 Décalage pour le début de la gamme
 dans certain cas il peut être nécessaire de décaler le début de la gamme pas une certaine valeur, pour ce faire utiliser une sonde de mesure
 entrer directement en Ohm (0999)



0

6.1.2k SELECTION OF "INSTRUMENT" TYPE POUR CANAL 2



T.2	Sélection du type d'entrée	
 Choix du type d'entrée de l'appareil est lié aux items dynamiques 		
DC	Voltmètre DC	
PM	Process	
OHM	Ohmmètre	
Pt	Thermomètre Pt xxxx	
NI	Thermomètre Ni xxxx	
CU	Thermomètre Cu xxx	
T/C	Thermocouple	
 le premier thermocouple doit être connecté sur l'entrée 1 car c'est là que la compensation de soudure froide est prise 		
 dans le menu « entrée 2 » la compensation de soudure froide n'est pas définie (elle est adoptée de l'entrée 1) 		
DU	Potentiomètre linéaire	
* Les paramètres avec le menu .IN	: suivants sont identiques	

6.1.3 CONFIGURATION DE L'HORLOGE TEMPS RÉEL







6.1.4a SÉLECTION DE LA FONCTION ENTRÉE EXTERNE



CTB NMM. SAV. C.M. SWP.

EXT.	Sélection de la fonction entrée externe	
OFF	L'entrée est coupée	
HLD.	Activation du maintient	
BPA. LIGHT/PROFI	Activation de l'accès blocage dans le menu	
TRA	Activation de la Tare pour Canal 1	
TRB	Activation de la Tare pour Canal 2	
CTA	Remise à zéro de la Tare pour Canal 1	
C.T.B	Remise à zéro de la Tare pour Canal 2	
NMM.	Remise à zero des valeurs min/max	
SAV. mesurées dans FAST/RTC	Activation de l'enregistrement des valeurs l'instrument pour l'option	
C.M.	Affacement de la mémoire pour l'option FAST/RTC	
SWP.	Echange de sorties en relation avec les entrées	
 lors d'un changement de l'entrée active, il y automatiquement un changement d'entrée analogiques par exemple affectation initiale ,C. A/F. A* > change en ,C. B/F. B* 		
- DEF EX.1 > - DEF EX.2 :	HLD. > B.PA.	
* Mode opératoir ci-dessus peut	e identique à celui montré également être appliqué "EX.2"	



6.1.4b SÉLECTION DE LA FONCTION MAINTIENT



MHL.	Sélection de la fonction Maintient
DI S.	Maintient bloquer la valeur visualisée
DAO.	Maintient bloquer la valeurvisualisée et sur AD
DAL. évalue la limite	Maintient bloquer la valeur visualisée et sur AO et
ALL	Maintient bloquer tout l'instrument



6.2 CONFIGURATION "PROFI" - CHANNELS (DES VOIES)



Paramètres primaire de l'appareil sont configurés dans ce menu



6.2.1a AFFICHAGE DE LA PROJECTION POUR CANAL 1





6.2.1b CONFIGURATION DE LA TARE FIXE POUR CANAL 1



DC AC PM DU OHM



DC AC PM DU OHM





6.2.1c FILTRE NUMÉRIQUE POUR CANAL 1





FIA	Sélection des filtres numériques
 Il est utile po la projection o modifier mathé utilisant un filt 	ur une meilleure utilisation de les données sur l'afficheur de ématiquement les propriétés en re
OFF	Les filtres sont inactifs
AVR.	Valeur moyenne mesurée
 moyenne math "C. A" des vale gammme: 21 	iématique qui donne un nombre eurs mesurées 00
FLO.	Sélection du filtre flottant
- la moyenne un nombre "(réactualisée à gammme: 23	arithmétique flottante donne C. A" de la donné measurée, chaque mesure 30
EXP.	Sélection du filtre exponantie
 le filtre intégré o constant "C. A oammme: 21 	du premier grade, avec un temps (* mesuré 00
RND.	Mesures d'arrondissement
gamme de la entrée par u projection ("C. A" =2,5 > a	valeur mesurée arrondie est in nombre qui détermine la iffichée 0, 2.5, 5,)
C.A	Configuration des constantes
 Les éléments la sélection du 	de ce menu sont affichés aprés I type particulier du filtre
DEF = 2	
!	



6.2.1d FORMAT DE PROJECTION - POSITION DU POINT DÉCIMAL POUR CANAL 1



!
Réglage identique pour canal "C. B"

FOA	Sélection du point décimal
 l'instrument p du nombre av aussi bien que flottant "FL.P." 	ermet la projection classique ec la position du point décimal, a la projection du point décimal
000	Config PD - XXX
0.00	Config PD - XX.x
0.00	Config PD - X.xx
FLP.	Config PD flottant
AUT.	Config PD flottant avec le préfixe "m", "k", "M"

6.2.1e SÉLECTION DES DONNÉES STOCKÉES DANS LA MÉMOIRE DE L'INSTRUMENT POUR CANAL 1



LOA de l'instrument	Sélection des données stockées dans la mémoire
 par le choix c permission d l'appareil 	le cet élément, vous avez la enregistrer la valeur dans
 en sélectionnal (equipement no 	nt sous l'élément "OUT. > MEM." on standard)
NO	Donnée mesurée, mais pas stockée
ALL	Donnée mesurée, mais pas stockée
L N choisi	Seulement les données mesurées avec l'intervalle
OUT l'intervalle choisi	Seulement les données mesurées en dehors de
FRA	Configuration de la valeur l'intervalle inittial
- gamme de con	figuration est: -99m999M
- U1 = -99r	
TOA	final de l'intervalle
- gamme de con	figuration est: -99m999M

Réglage identique pour canal "C. B"



6.2.1f

CHOIX DES DONNÉES MÉMORISÉES DANS LA MÉMOIRE DE L'INSTRUMENT POUR CANAL 1









6.2.2a CHOIX DE LA VISUALISATION DE LA FONCTIONS MATHÉMATIQUES



IMF.	de la fonctions
mathématiques	1
 choix de la vale mathématique 	ur à partir de laquelle la fonctions s doit être évaluée
NO	Fonction mathématique non activé
C.A	Depuis canal A
F.A	Depuis canal A après application filtre
С.В.	Depuis canal B
F.B	Depuis canal B après application filtre
A.CH.	Depuis les canaux A et B
A.F.	Depuis les canaux A et B après application du filtre
MI N	Depuis Min. valeur
MAX	Depuis Max. valeur

Choix de la vieualisation



6.2.2b FONCTIONS MATHÉMATIQUES



MFN. Sélection des fonctions mathématiques
En sélectionnant "Depuis chan A/B" au point "V.MF."
MUL. Polynôme
$Ax^5 + Bx^4 + Cx^3 + Dx^2 + Ex + F$
1/M. ^{1/x}
$\frac{A}{x^{5}} + \frac{B}{x^{4}} + \frac{C}{x^{3}} + \frac{D}{x^{2}} + \frac{E}{x} + F$
LOG. Logarithme
$A \times \ln\left(\frac{Bx+C}{Dx+E}\right) + F$
EXP. Exponentielle
$A \times e^{\left(\frac{Bx+C}{Dx+E}\right)} + F$
POW. Puissance
$A \times (Bx + C)^{(Dx+E)} + F$
RT. Racine carrée
$A \times \sqrt{\frac{Bx+C}{Dx+E}} + F$
En sélectionnant "Depuis chan A+B" au point "V.MF."
SUM Somme des valeurs de canaux (entrées)
(A x Chan.A² + B x Chan.B² + C x Chan.A + D x Chan.B) x E + F
MUL. Multiple des valeurs de canaux (entrées)
(A x Chan.A x Chan.B + B) / (C x Chan.A + D x Chan.B + E) + F
Divise les valeurs de canau (entrées)
[A x Chan.A + B x Chan.B] / [C x Chan.A + D x Chan.B] x E + F
C Configuration des constantes pour le calcul
 Ce menu est affiché seulement après l aélection des fanctions methématiques









6.2.2d FONCTIONS MATHÉMATIQUES - CHOIX DES DONNÉES MÉMORISÉES DANS LA MÉMOIRE INSTRUMENT



LOM de l'instrument	Sélection des données stockées dans la mémoire
 par le choix d permission d l'appareil 	de cet élément, vous avez la enregistrer la valeur dans
 en sélectionnai (equipement no 	nt sous l'élément "OUT. > MEM." on standard)
NO	Donnée mesurée, mais pas stockée
ALL	Donnée mesurée, mais pas stockée
L N choisi	Seulement les données mesurées avec l'intervalle
OUT l'intervalle choisi	Seulement les données mesurées en dehors de
FRM	Configuration de la valeur l'intervalle inittial
- gamme de con	figuration est: -99m999M
- DEF = -99r	n
ТОМ	Configuration de la valeur final de l'intervalle
- gamme de con	figuration est: -99m999M
- DEF = -99N	1



6.2.2e

FONCTIONS MATHÉMATIQUES – CHOIX DES DONNÉES MÉMORISÉES DANS LA MÉMOIRE INSTRUMENT





6.2.3 CHOIX DE L'ÉVALUATION DE LA VALEUR MIN/MAX











Dans ce menu il est possible de paramétrer les signaux de sortis de l'instrument



6.3.1 RÉGLAGE EXCITATION CAPTEUR



EXC.	Réglage excitation capteur
5V	5 VDC, max. 2,5 W
12V	12 VDC, max. 2,5 W
17V	17 VDC, max. 2,5 W
24V	24 VDC, max. 2,5 W

6.3.2a CHOIX DU MODE D'ENREGISTREMENT DANS LA MÉMOIRE INSTRUMENT



REW.	Configuration du mode d'enregistrement
 la sélection du mémoire pleine 	u mode dans l'événement de la e
NO	Impossible de réécrire les valeurs
YES anciennes sont	Réécrire les valeurs est permis, les données réécrites en dernier



CONFIGURATION PROFI 6.

6.3.2b

CONFIGURATION DE L'ENREGISTREMENT DES DONNÉES DANS LA MÉMOIRE - R



RTC

La plus faible fréquence d'enregistrement est possible une fois par jour, la plus élevé est chaque seconde. En vertu de circonstances exceptionnelles, il est possible de fixer la fréquence à 8 fois par seconde en entrant la période d'enregistrement 00:00:00. Toutefois, ce mode n'est pas recommandé en raison de la surcharge de la mémoire. Les enregistrements sont réalisés dans un délai d'un jour et sont répétées périodiquement tous les jours suivants. Les enregistrements peuvent avoir lieu soit à l'intérieur ou à l'extérieur des intervalles de temps choisis. La durée de ré-écriture peut être déterminée par le nombre de canaux enregistrés ainsi que par la fréquence d'enregistrement

6.3.2c CONFIGURATION DE L'ENREGISTREMENT DES DONNÉES DANS LA MÉMOIRE - FAST



FAST

La mémoire fonctionne sur la base d'un oscilloscope à mémoire. Sélectionnez une zone de 0...100 % de la capacité mémoire (100% représente 8 192 enregistrements individuels pour un seul canal de mesure). Cette zone est remplie cycliquement jusqu'a upoint où l'enregistrement

commence (activé par le bouton du panneau avant ou par une entrée externe). Lorsque la capacité de la mémoire est remplit l'enregistrement s'arrête. Un nouvel enregistrement est possible après la suppression de l'enregistrement le plus récent. Il est possible d'annuler un enregistrement avant son achèvement par la lecture des données

STA.	Départ d'enregistrement dans la mémoire à
format du tem	ps: HH.MM.SS
STO.	Arrêt d'enregistrement dans la mémoire à
formatde temp	is: HH.MM.SS
PER.	Périodicité d'enregistrement dans la mémoire
déterminez la valeurs dans la les temps STA	période d'enregistrement des a mémoire à intervalle limité par .RT et STOP
format du tem	ps: HH.MM.SS
elément non v	visualisé si est choisi dans le

elément non visualisé si est choisi dans menu,INP. > EXT. > LO.A"

TRG. Configuration de l'enregistrement dans la mémoire

- L'enregistrement des données dans la mémoire est gouverné par la sélection suivante, qui détermine combien de pourcent de la mémoire est réservé pour l'enregistrement initié par le déclenchement.
- Initial. est sur l'entrée externe ou sur bouton
- gamme de configuration 1...100 %
- Lorsque la configuration est 100% l'enregistrement marche dans le mode ROLL> les données sont réécrite les unes sur les autres

1. Initialisation de la mémoire

- effacer la mémoire (entré externe, bouton)
- ,OUTPUT* clignote, après la lecture de déclenchement (%) mémoire est en permanence brillant. Dans le clignotement du ROLL est permanent.

2. Déclenchement

- effacer la mémoire (entré externe, bouton)
- après que la mémoire est pleine la "OUTPUT" est allumée, et l'enregistrement s'arrête

3. Arrêt

- Par entrée externe-bouton ou lecture via l'interface RS



t

axe x > "P" Période

ÉUUL



6.3.3a

CONFIGURATION DE L'ENTRÉE POUR L'ÉVALUATION DES LIMITES



I NP.	Configuration des limites
- configuration o	le la valeur de limite
NO	Limite non active
C.A	Limite sur la "Canal 1"
F.A	Limite de la "Canal 1" après le filtre numérique
C.B	Limite sur la "Canal 2"
F.B	Limite de la "Canal 2" après le filtre numérique
MFN.	Limite pour la fonction mathématique
MIN.	Limite pour la valeur Min
MAX	Limite pour la valeur Max
ERR.	Indication d'erreur
 la sortie est act est activé 	ive lorsque le message d'erreur
1	

La configuration est identique pour "L. 2"



MOD

6.3.3b CONFIGURATION DU TYPE DES LIMITES



HYS. hystérésis, délais
 pour ce mode les paramètres "L. 1" sont configurés, la gamme d'hystérésis autour de la limite (LIM+/- ½ HYS) et le temps "T. 1" détermine le délai pour actionner le relais
F-T Trame de la limite
 pour ce mode les paramètres sont configurés pour l'intervalle "ON.1", le relais est actionné et "OF.1" le relais est désactivé
DOS. Dose périodicité
 pour ce mode les paramètres sont configurés pour 'P. 1' détermine la valeur de la limite comme des multiples à la sortie active et 'T. 1' indique le temps durant lequel la sorti sera active.
ERF Gamme d'entrée - Messages d'erreur
 paramètres , ON.1* et , OF.1* sont réglés dans ce mode. Ces paramètres représentent la plage de mesure. Au-dessous et au-dessus de la plage de mesure prédéfinie, l'appareil affiche un message d'erreur, soit inférieur ou supérieur à la plage d'entrée.

Choix du type de limite

Modo do limito our

La configuration est identique pour "L. 2"

H

个 Choix du type de sortie TYP 0 -0 ٥ EXC. DEP INP. INP. CLO. L.1 l L.2 Commutateur de sortie MEM. OPE CHA MOD CLO. activée lorsque la condition est réalisée OUT. LIM. TYP. Commutateur de sortie OPE. SER. DAT. L.1 désactivée lorsque la condition est réalisée . H.1 A.0 ON1 DIS. H La configuration est identique pour "L. 2" 0F1 P.1 T.1

6.3.3c

CHOIX DU TYPE DE SORTIE



6.3.3d CONFIGURATION DES VALEURS DES LIMITES



L.1 Limite configurée pour commutateur actif		
- pour type "HYS."		
H.1 Configurer l'hystérésis		
- pour type "HYS."		
 indicates the range around the limit (in both directions, LIM. ±1/2 HYS.) 		
ON1 Configurez les limites de l'intervalle commutateur		
actif		
 pour type "F-T" 		
OF1 Configurez la buté de l'intervalle de la limite		
- pour type "F-T"		
P.1 Configurer la période de limite commutateur actif		
- pour type "DOS."		
T.1 Configurer le temps du commutateur actif		
- pour type "HYS." et "DOS."		
- gamme: ±099,9 s		
 temps positif > relais actif au passage de la limite (L. 1) et au temps (T. 1) 		
 temps négatif > relais désactivé au passage de la limite (L. 1) et au temps (T. 1) 		
!		

La configuration est identique pour "L. 2"



6.3.4a CHOIX DE LA VITESSE DE TRANSMISSION DE L'INTERFACE



BD	Choix de la vitesse de sortie
60	600 Baud
12	1 200 Baud
24	2 400 Baud
48	4 800 Baud
9.6	9 600 Baud
192	19 200 Baud
384	38 400 Baud
57.6	57 600 Baud
115	115 200 Baud
230	230 400 Baud

6.3.4b CONFIGURER L'ADRESSE DE L'APPAREIL







6.3.4c CONFIGURATION DU FORMAT DU FICHIER GSD



GSD	Configuration du format du fichier GSD
1 CH.	1 canal
5CH.	Б canaux
9CH.	9 canaux
1CL.	1 canal + limite
5CL.	Б canaux + limite
9CL.	9 canaux + limite

6.3.4d CHOIX DU PROTOCOL DES DONNÉES



PRO.	Choix du type de sortie analogique	
ASC.	Protocol de donnée ASCII	
MBS.	Protocol de donnée DIN MessBus	
MOD.	Data protocol MODBUS - RTU	
- l'option est disponible seulement pour RS 485		



6.3.5a CHOIX DE LA VISUALISATION DE LA SORTIE ANALOGIQUE



I A1	Choix de la visualisation de la sortie analogique	
 choix de la valeur à partir de laquelle la sortie analogique doit être évaluée 		
NO	AD est arrêtée	
C.A	AO à partir de la "Canal 1"	
F.A	AD à partir de la "Canal 1" après le filtrage numérique	
C.B	AO à partir de la "Canal 2"	
F.B	AO à partir de la "Canal 2" après le filtrage numérique	
MFN.	AD à partir des fonctions mathématiques	
MI N	AO à partir de la valeur min	
MAX	AO à partir de la valeur max	
!		
La configuration est identique pour "A. 2"		


FRE

CONFIGURATION **PROFI** 6.

6.3.5b CHOIX DU TYPE DE SORTIE ANALOGIQUE



TA1	Choix du type de sortie analogique
I 20	Type: 020 mA
E4T ignalisation et courant 3 mA)	Type: 420 mA, boucle de courant interrompu, l'affichage message d'erreur
4 T	Type: 420 mA, rupture boucle de courant (3 mA)
E.4 erreur (courant	Type: - 420 mA, boucle de courant avec indication de 3 mA)
Ι4	Type: 420 mA
Ι5	Туре: 05 mA
u 2	Туре: 02 V
u 5	Туре: 05 V
u10	Type: 010 V
-10	Type: ±10 V
FRE.	Type: 0,110 100 Hz

- lorsque l'appareil est équipé de deux sorties analogiques et la sélection ,FRE' est sélectionnée, cette sélection est appliquée automatiquement aux deux sorties.

П

П

s (0

п

П

Ľ

П

Г

Г

La configuration est identique pour "A. 2"

6. CONFIGURATION PROFI



6.3.5c CONFIGURATION DE LA GAMME DE SORTIE ANALOGIQUE



A.1 Configuration de la gamme de sortie analogique
 la sortie analogique est isolée et la valeur correspond avec la valeur visualisée. Elle permet d'assigner la limite AD à deux points arbitraires dans la gamme entière de mesure
FL1 Réglage du début de la gamme de fréquence
- gamme de configuration est: 0,110 100 Hz
- DEF = 100 (-40 - RTD, T/C)
FH1 Réglage de la fin de la gamme de fréquence pour "MAX"
- gamme de configuration est: 0,110 100 Hz
- DEF = 10 100 (199 - RTD, T/C)
Affectation de la valeur d'affichage pour le début de la gamme AO
- gamme de configuration est: -99m999M
- DEF = 0 [-40 - RTD, T/C]
Affectation de la valeur d'affichage pour la fin de la gamme AO
- gamme de configuration est: -99m999M
- DEF = 100 (199 - RTD, T/C)
La configuration est identique pour "A. 2"

6.3.6 RÉGLAGE RÉTROÉCLAIRAGE



B.L.	Rétroéclairage
NO	Rétroéclairage est désactivé
YES	Rétroéclairage est activé
TIM.	Rétroéclairage est limitée dans le temps
 après appuis s 	sur une touche le rétroéclairage

 Le rétro-éclairage est activé automatiquement lors de tout message d'erreur et s'accompagne d'une LED verte clignotante



6. CONFIGURATION **PROFI**



6.4 CONFIGURATION "PROFI" - SERVICE (SERVIS)



Les fonctions de service de l'appareil sont configurées dans ce menu



6.4.1 CHOIX DU TYPE DE MENU LIGHT/PROFI



MNU. Choix du type de menu LIGHT/PROFI
 validation de l'configuration complexe du menu en accord avec les besoins de l'utilisateur
LIG. Activation du menu LIGHT
 menu de programmation simple, contenant seulement les éléments nécessaires pour la configuration et le paramétrage de l'appareil
 structure linéaire du menu
PRO. Activation du menu PROFI
 menu de programmation complet, réservé aux utilisateurs formés
- architecture structurée
!

Le changement de la configuration est valide sur le prochain accès dans le menu



6.4.2 RESTAURATION DE CONFIGURATION USINE



SET. l'appareil	Restauration de la configuration usine de
FIR.	Restauration de la configuration usine
 Il génère la cor 	nfiguration usine (DEF)
USR.	Restauration de la configuration utilisateur
 génère la conf SER./RES./SAV 	iguration utilisateur
SAV.	Sauvegarde de la configuration utilisateur
 stockles.config 	juration utilisateur de l'opérateur
 pour exécuter confirmer en s 	le changement vous devez électionnant YES
Après la restau OFF pendant 2	ration les commutateurs sont secones

	RESTAURE						
FUNCTIONS REALISEES	ETALONNAGE	CONFIGURATION					
Annulation du menu USER	\checkmark	\checkmark					
Annulation de la table des items dans le menu LIGHT	✓	\checkmark					
Ajout des items à partir du menu LIGHT	\checkmark	✓					
Annulation des données stockées	✓	\checkmark					
Annulation ou table de linéarisation	✓	\checkmark					
Annulation de la tare	\checkmark	\checkmark					
Nettoyage des résistances	\checkmark	×					
Restaure l'étalonnage usine	×	\checkmark					

6. CONFIGURATION PROFI









	CH1 Kalibrace vstupního rozsahu
-	lorsque "C.L.1" est affiché, déplacer le potentiomètre pour acquérir la position minimum et confirmer par "YES"
-	lorsque "C.H.1" est affiché déplacer le potentiomètre pour acquérir la position maximum et confirmer par "YES"
Γ	La configuration est identique pour "CH.2"

6.4.4 CHOIX DE LA LANGUE DE L'APPAREIL



LNG.	Sélection de la langue
CZ	Menu de l'appareil en czech
ENG.	Menu de l'appareil en anglais









6.4.6 PROJECTION DE L'APPAREIL EN VERSION SW



ID. Projection de l'appareil en version SW

- version SE de l'appareil l'affichage montre le type de l'instrument, la version du SW et le type d'entrée (mode)
- si la version SW contient une lettre en premiére position, ceci est un client. Après l'identification compléte de l'appareil retor automatiquement en mode mesure.

	Block	Description
	1	d'instrument
9	2	Numéro de version du SW
	3	Contrôle du SW : identification de la référence de l'appareil

CONFIGURATION USER 7.



CONFIGURATION **USER**

Pour l'utilisation par un opérateur Menu configuré par les programmes Profil et Light L'accès n'est pas protégé par un mot de passe Menu optionnel structuré soit en (PROFIT) ou linéaire (LIGHT)

7.0

• le menu USER est désigné pour les utilisateurs qui doivent changer que quelques éléments de la configuration sans toutefois changer l'ensemble des paramètres

L1

- il n'v a pas d'éléments à partir de la configuration du menu USER •
- sur l'élément indiqué par le triangle inverse .
- configuration dans les menus LIGHT ou PROFI, avec le menu USER •



'élément sera seulement visualisé dans le menu USER



Configuration de séquence des éléments du menu USER

Dans le menu USER à partir du menu LIGHT les éléments (max 10) doit être assigné à la séquence dans laquelle ils seront projetée dans le menu.



Exemple de configuration de l'ordre des éléments dans le menu "USER"

A titre d'exemple, nous utilisons l'exigence d'un accès direct aux Limites 1 et 2 (un exemple menu LIGHT, mais les réglages sont possibles dans le menu PROFI).



Le résultat de cette configuration est que le bouton O est enfoncé, l'écran affiche "L1". Appuyez sur O pour confirmer la sélection et définir les limites désirées, ou d'aller à l'ensemble O "L2" où nous procédons de la même façon. De bout en bout le bouton O pour enregistrer les paramètres et la dernière déclaration que le mode de mesure O

METHODE DE FONCTION. **8.** DE LA COMPENSATION



L'appareil a la possibilité de mesure la température à l'aide de thermocouple et ceci à l'aide de deux types de compensation de soudure froide



Thermocouple de référence

AVEC THERMOCOUPLE DE REFERENCE

- Le thermocouple de référence doit être localisé à la même place que l'appareil de mesure ou dans un bac à température stable/ bac de compensation
- Lors de la mesure avec le thermocouple de référence CO1 dans le menu de l'appareil CJ1
- Lorsque vous utilisez un thermostat (et une boîte de compensation avec une température constante) régler la température dans le menu de CJ1 de l'instrument (cas pour réglage CO1 EX2)
- Si le thermocouple de référence est localisé dans le même environnement que l'appareil de mesure configure le menu de l'instrument CO1 à I N2. Basé sur la sélection de la mesure de la température ambiante réalisée par le capteur localisé sur le bornier de l'appareil

SANS THERMOCOUPLE DE REFERENCE

- A mesure de température est faussé si les deux thermocouple ne sont pas a des températures similaires
- Lors de la mesure sans thermocouple de référence la configuration CO1 dans le menu de l'appareil de I N1 ou EX1
- Lors de la mesure sans thermocouple de référence l'erreur dans l mesure doit être au mieux de 10°C (sont pour la mise en place CO1 à EX1)

ETAT DES ERREURS 9.

ERREUR	CAUSE	SOLUTION
ED <u>.</u>	le nombre est trop petit pour être visualisé	changer le point décimal, configurer la contant de la voie
ED .	le nombre est trop grand pour être visualisé	changer le point décimal, configurer la contant de la voie
ЕТ <u>.</u>	le nombre est en dehors de la gamme	augmenter les valeurs de la table, changer la configuration d'entrée
ET 	le nombre est en dehors de la gamme	augmenter les valeurs de la table, changer la configuration d'entrée
EJ <u>.</u>	la quantité 'entrée est très petite	changer la valeur du signal d'entrée ou la configuration d'entrée
EI 	la quantité d'entrée est trop grande pour permettre la quantité d'entrée	changer la valeur du signal d'entrée ou la configuration d'entrée
EHW.	Une partie de l'appareil ne fonctionne correctement	envoyer l'appareil en réparation
EEE	les données dans EEPROM est correctement	faire une restauration sur les paramètres usine si l'erreur continu, envoyer en réparation
EDT.	changer le lien dans le menu. Les données dans EPROM sont en dehors de la gamme	changer les éléments configurés, faire une restauration sur les paramètres usine, si l'erreur se renouvelle, envoyer l'appareil en réparation
E.C.L.	mémoire vide (presets lieu)	si l'erreur se renouvelle, envoyer l'appareil en réparation
EJN.	entrée boucle de déconnexion analogique DC-U PM-4/20, T / C, DU	vérifier la connexion du câble
EQu.	sortie analogique courant déconnectée	vérifier la connexion du câble

10. PROTOCOL DES DONNEES



La communication de l'appareil via l'interface RS 232 ou RS 485, utilise un Protocol ASCII. La communication suit le format du Protocol suivant :

ASCII 8 bit, pas de parité, un stop bit MESSBUS 7 bits, parité impaire, un stop bit

La vitesse de transfert est ajustable dans le menu de l'appareil. L'adresse de appareil est configuré dans le menu et ceci dans une gamme de 0...31. La configuration usine est parcmètre en Protocol ASCII à 9600 baud, adresse 00. Le type de ligne utilisé RS 232 / RS 485 est déterminé par la carte de sortie qui est automatiquement détecté par l'appareil.

Les commandes sont décrites dans les spécifications, que vous pouvez trouver sur le site www.orbit.merret.eu ou OM Link.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA COMMUNICATION SÉRIE

EVÉNEMENT	TYPE	PRO	TOCOL	TRANSM	ITTED DA	TA										
Demande Data (PC)	N	ASC	1	#	А	А	<cr></cr>									
	53	Mes	sBus	No - data	No - data is transmitted permanently											
	9	ASC	1	#	А	А	<cr></cr>									
	8	Mes:	sBus	<sadr></sadr>	<enq></enq>											
Transmission de données	32	ASC	11	>	D	[D]	[D]	[D]	[D]	$[\Box]$	$[\Box]$	[D]	$[\Box]$	$[\Box]$	<cr></cr>	
(INSTRUMENT)	53	Mes	sBus	<stx></stx>	D	[D]	[D]	$[\Box]$	[D]	$[\Box]$	$[\Box]$	$[\Box]$	$[\Box]$	$[\Box]$	<etx></etx>	<bcc></bcc>
	ц	ASC	1	>	D	[D]	$[\Box]$	$[\Box]$	[D]	$[\Box]$	$[\Box]$	$[\Box]$	$[\Box]$	$[\Box]$	<cr></cr>	
	46	Mes	sBus	<stx></stx>	D	[D]	[D]	$[\Box]$	[D]	$[\Box]$	$[\Box]$	$[\Box]$	$[\Box]$	$[\Box]$	<etx></etx>	<bcc></bcc>
Confirmation des données acceptatées (PC) - OK				<dle></dle>	1											
Confirmation des données acceptatées (PC) - Bad	19	MessBus		<nak></nak>												
Adresse d'envoi (PC) commande avant	4			<eadr></eadr>	<enq></enq>											
Confirmation de l'adresse (l'instrument)				<sadr></sadr>	<enq></enq>											
Transmission de commande (PC)	485 232	ASCII		#	А	А	Ν	Ρ	[D]	[D]	$[\Box]$	[D]	$[\Box]$	$[\Box]$	[D]	<cr></cr>
		MessBus		<stx></stx>	\$	Ν	Ρ	$[\Box]$	[D]	$[\Box]$	$[\Box]$	$[\Box]$	$[\Box]$	$[\Box]$	<etx></etx>	<bcc></bcc>
		ASCII		#	А	А	Ν	Ρ	[D]	[D]	$[\square]$	[D]	$[\Box]$	$[\square]$	[D]	<cr></cr>
		Mes	sBus	<stx></stx>	\$	Ν	Ρ	[D]	[D]	[D]	$[\Box]$	[D]	$[\Box]$	$[\Box]$	<etx></etx>	<bcc></bcc>
Confirmation de commande		ō	OK	į	А	А	<cr></cr>									
(misi unem)	232	AS	Bad	?	А	А	<cr></cr>									
		Messbus		No - data	is transm	itted p	permane	ently								
		D	OK	1	А	А	<cr></cr>									
	-8	¥	Bad	?	А	А	<cr></cr>									
	4	-SS	OK	<dle></dle>	1											
		Σ	Bad	<nak></nak>												
Identification de l'instrument				#	А	А	1	Υ	<cr></cr>							
Identification HW				#	А	А	1	Ζ	<cr></cr>							
Transmission une fois				#	А	А	7	Х	<cr></cr>							
Transmission répétée			#	A	А	8	Х	<cr></cr>								



PROTOCOL DES DONNEES **10.**

LÉGENDE

SIGNE	GAMM	E	DESCRIPTION
#	35	23 _н	Début de commande
A A	031		Deux caractères de l'adresse de l'instrument (envoyé en ASCII - dizaines et unités, par exemple "01", "99" universel)
<cr></cr>	13	OD _H	Retour chariot
<sp></sp>	32	20 _н	Espace
N, P			Nombre et commande - code de commande
D			Données - le plus souvent des caractères "0""9", "-", "."; (D) - dp. et (-) peut prolonger les données
R	30 _н 3	F _H	Statut des relais et la tare
1	33	21 _н	Confirmation de la commande (ok)
?	63	3F _H	Confirmation négative de la commande (mauvaise)
>	62	3E _H	Début des données transmises
<stx></stx>	2	02,,	Début du texte
<etx></etx>	3	03,	Fin du texte
<sadr></sadr>	adress	а +60 _н	Invite à envoyer de l'adresse
<eadr></eadr>	adress	а +40 _н	Invite à accepter la commande à l'adresse
<enq></enq>	5	05,	Adresse de fin
<dle>1</dle>	16 49	10 ₄ 31 ₄	Confirmation de l'état correct
<nak></nak>	21	15 _н	Confirmation de l'état d'erreur
<bcc></bcc>			Vérification somme -XDR

RELAIS, TARE

SIGN	RELAIS 1	RELAIS2	TARE	CHANGE
Р	0	0	0	0
Q	1	0	0	0
R	0	1	0	0
S	1	1	0	0
Т	0	0	1	0
U	1	0	1	0
V	0	1	1	0
W	1	1	1	0

L'état du relais est générée par la commande # AA6X <CR>.

L'instrument retourne immédiatement la valeur du > format HH <CR>, où HH est la valeur en format HEX et 00H gamme... FFH. Le bit de poids faible est synonyme de 'relais 1', le plus élevé pour 'relais 2'



11. TABLEAU DES SIGNES

L'appareil permet l'addition de deux caractères en format numérique classique (à l'extension du nombre de place disponible). La configuration est réalisée principalement à partir des code ASCII ; sur la modification des deux premières places affichées entré les caractères et les deux dernières places la code symbole à partir de 0 à 95. La valeur numérique est donnée par la somme des nombres sur le deux axes du tableau.

La description est annulée en entrant le caractère avec le code 000

	0	1	2	3	4	5	6	7		0	1	2	3	4	5	6	7
0		7		Ħ	S	54	ď	'	0		ļ	"	#	\$	%	&	1
8	(;	×	+	,			,'	8	()	*	+	,	-		/
16	۵	1	2	З	ч	S	Б	٦	16	0	1	2	3	4	5	6	7
24	8	9	11	¥	(;		7,	24	8	9	WA	Vr	<	=	>	Ś
32	Ľ	R	B	Ľ	₿	ε	F	5	32	@	А	В	С	D	Е	F	G
40	н	Ι	J	K	L	M	N	0	40	Н	I	J	Κ	L	м	Ν	0
48	ρ	0	R	5	Ţ	U	Į,	1,1	48	Ρ	Q	R	S	Т	U	۷	W
56	Х	Y	2	Ľ	5	Э	n	-	56	Х	Y	Ζ	[\setminus]	^	_
64	,	۵	ь	С	d	e	F	5	64	`	a	b	с	d	е	f	g
72	h	ı	J	k	1	m	n	٥	72	h	i	i	k	1	m	n	о
80	ρ	0	r	٦	٤	U	v	<i>H</i> 4	80	р	q	r	s	t	U	v	w
88	Х	Y	L	-(9	}-	o		88	x	У	z	{	I	}	~	





ENTRÉE - OMX 102DC

12. SPECIFICATIONS

ENTRÉE - OMX 102UNI

Nombre d'entrées:	up to 2			N° d'entrée:	1		
Gamme:	±90 mA ±180 mA ±30 mV ±60 mV ±1000 mV ±20 V ±20 V ±40 V ±80 V	< 200 mV < 200 mV > 10 MΩ > 10 MΩ > 10 MΩ 1,25 MΩ 1,25 MΩ 1,25 MΩ	DC Entrée 5 Entrée 3 Entrée 3 Entrée 3 Entrée 1 Entrée 1 Entrée 1	Range:	±1 A ±5 A ±25 V ±50 V ±100 V ±200 V ±400 V	< 200 mV < 200 mV 1,25 M0 1,25 M0 1,25 M0 1,25 M0 1,25 M0	Entrée 5 Entrée 5 Entrée 1 Entrée 1 Entrée 1 Entrée 1
			PM	Affichage:	LCD avec r	étroéclairage,	
Gamme:	±5 mA ±20 mA 420 mA ±2 V	< 200 mV < 200 mV < 200 mV > 10 MΩ	Entrée 5 Entrée 5 Entrée 5 Entrée 1 Entrée 1	Affichage Virgule:	2x 3 caract -99m999 ajustable d	ères + 2x descriptio M ans le menu	n (3 caractères)
	±5 V +10 V	1,25 MQ 1.25 MQ	Entrée 1	PRECISION DE L'A	APPAREIL		
Gamme:	0100 Ω 0300 Ω	1,201112	ОНМ	TK: Précision:	50 ppm/°C ±0,15 % de ±0,25 % de ±0,3 % de	la gamme + 1 chiffe e la gamme + 1 chiff la gamme + 1 chiffe	rs ers NI 10 000 rs T/C
	01,5 kΩ 03,0 kΩ 030,0 kΩ (2 ou 4- Fils conne	exion)	Précision soudure froide.: Rafraichissement: Surch. possible:	±1,5°C 0,5160 m 2x; 10x († <	esures/s 100 ms) not pour >	200 V et 5 A
Connexion:	2, 3 ou 4- Fil	S		Linéarisation:	par l'interpo	plation linéaire sur 1	77 points
EU • P† xxxx US • P† 100 RU • P† 50 RU • P† 100 Cu 100/4 280 Cu 100/4 260 Ni xxxx	-50°450°C -50°450°C -200°1100 -200°450°C -200°200°C -50°200°C -50°250°C	тс 2 с	RTD	Filtre digital:: Comp. de ligne: Comp. soud. froide Fonctions:	 seulemen moyenne e max. 40 Ω/ adjustable 0°99°C or Tare - RAZ Verrouillage Blocage - T Valeur min/ 	t par OM Link xp,/flottante/arithmé 100 Ω • automatic affichage • - Arrêt mesure (pa iouches bloquées max	itiq., arrondi RTD T/C r contact)
Type Pt:	EU > 100/50 US > 100 Ω, RU > 50/100	0/1 000 Ω, avec 3 avec 3 920 ppm/ Ω avec 3 910 ppr	3 850 ppm/°C °C m/°C	OM Link:	Fonctions r interface d l'établissen	nathématiques e communication po nent et la mise à jour (ur l'exploitation des instruments
Туре Ni: Туре Сu:	Ni 1 000/ Ni Cu 50/Cu 10	10 000 avec 5 00 0 avec 4 260/4 2)0/6 180 ppm/°C ?80 ppm/°C	Chien de garde: Calibration:	RAZ après à 25℃ et 4	0,4 s 10 % HR	
Connexion:	2, 3 ou 4- Fil	S					
Туре:	J (Fe-CuNi) K (NiCr-Ni) T (Cu-CuNi) E (NiCr-CuNi) B (PtRh30-P S (PtRh10-Pt R (Pt3Rh-Pt N (Omegallov L (Fe-CuNi)	 Rh6]]] y]	T/C -100°900°C -100°1 300°C -200°400°C -100°800°C 700°1 760°C 100°1 760°C -0°1 300°C -100°900°C				
Tension alimentatio Résistance min.imu	on potentiomè um du potentio	tre linéaire 2,5 VD omètre est de 500	DU IC / 6 mA. D Ω				



ALARMES

 Type:
 digital réglable dans le menu, temps de réponse < 50 ms</th>

 Mode:
 Hystérésis, A partir de, Dosage Error

 Limites:
 999, resp. 99m...999M

 Hystéresis:
 0...999, resp. 999 k

 Retard:
 0...99, s

 Sortie:
 2x 2 relais contact Switch -on [type A]

 Relais:
 1/8 HP 277 VAC, 1/10 HP 125 V, Pilot Duty D300

SORTIES DE DONNÉES

Protocolee: Format des	ASCII, DIN MessBus, MODBUS RTU, PROBUS
données:	8 bits + sans parité + 1 stop bit (ASCII) 7 bits + parité paire + 1 stop bit (Messbus)
Vitesse:	600230 400 Baud
RS 232:	isolée isolée
RS 485: Ethernet: PROFIBUS	10/100BaseT, protocoles de sécurité, POP3, FTP protocolee SIEMENS

SORTIE ANALOGIQUE

Туре:	isolée, double, programmable avec résolution 16 bits, le type et la gamme sont réglable dans le menu
Non linéarité:	0,1 % de la gamme
TC:	15 ppm/°C
Vitesse:	temps de réponse changement de valeur < 1 ms
Gammes:	02 V/5 V/10 V/±10 V
	05/20 mA/420 mA
	- compensation of conduct to 600 Ω
Fréquence:	isolé, programmable, collecteur ouvert avec l'option de l'alimentation externe (max. 40 V) VIE résistance (5k6), 0,110 100 Hz

ENREGISTREMENT DES VALEURS MESUREES

Type RTC:	enregistrement des données mesurées dans le temps dans la mémoire de l'instrument, il permet de mémoriser jusqu'à 250.000 valeurs
Type FAST:	enregistrement rapide des données dans la mémoire de l'instrument, permet de mémoriser jusqu'à 8000 valeurs, à une fréquence de 80 enregistrements/sec
Transmission:	via USB ou liaison série RS232/485 et via OM Link

EXCITATION CAPTEUR

Réglable:

ALIMENTATION

Options:	1030 V AC/DC, max. 13,5 VA, PF \geq 0,4, $I_{\rm STP}^{<}$ 40 A/1 ms, isolé - fuse inside (T 4000 mA)
	80250 V AC/DC, max. 13,5 VA, PF ≥ 0,4, $I_{\rm STP}$ < 40 A/1 ms, isolé - fuse inside (T 630 mA)

5/12/17/24 VDC, max, 2.5 W, isolé

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériel:	PA 66, non inflammable UL 94 V-I, bleu
Dimension:	113 x 98 x 35 mm
installation:	pour rail DIN 35 mm de large

CONDITIONS D'UTILISATION

Raccordement:	connecteur à vis débrochable,
	section <1,5 mm² /<2,5 mm²
Période de stabilis.:	15 minutes après mise sous tension
Tempér. utilisation:	-20°60°C
Tempér. stockage:	-20°85°C
Etanchéité:	IP20
Construction:	safety class I
Sécurité éléctriq.:	EN 61010-1, A2
Caractéristiques die	électrique:
	4 kVAC après 1 min. entre l'alimentation et
	l'entrée
	4 kVAC après 1 min. entre l'alimentation et
	sortie de données et analogique
	4 kVAC après 1 min. entre l'alimentation et la sortie relais
	3,75 kVAC après 1 min. entre l'entrée et sortie de données et analogique
	3,75 kVAC après 1 min. entre entrée
Résist. d'isolem.:	pour le degré de pollution II, cat. de mesur. III.
	supply, input, output > 600 V (ZI), 300 V (DI)
EMC:	EN 61326-1
Capacité sismiq:	IEC 980: 1993, article 6

DIMENSIONS 13. ET INSTALLATION



Face avant



Vue de côté



113 mm	

Installation pour rail DIN 35 mm de large

It is strongly recommended to install the device in such a way, which will allow for unobstructed airflow along both side walls of the housing. Danger of overheating!



Product	OMX 102UNI	DC
Туре		
N° de fabrication		
Date de vente		

La période de garantie est de 5 ans à partir de la date de vente à l'utilisateur. Les défauts apparents durant cette période due à des erreurs de fabrication seront pris en compte gratuitement.

La qualité de l'appareil est garantie, toutefois l'appareil doit être utilisé suivant les prescriptions indiqué dans ce manuel.

La garantie ne s'applique pas sur les défauts causés par:

- dommage mécanique
- transport
- intervention d'une personne non qualifiée
- autre interventions non professionnelles.

Timbre, signature



Société: ORBIT MERRET, spol. s r.o. Klánova 81/141, 142 00 Prague 4, République Tchèque, IDN: 00551309

Constructeur: ORBIT MERRET, spol. s r.o. Vodňanská 675/30, 198 00 Prague 9, République Tchèque

déclare sous sa seule responsabilité que le produit répond aux exigences des règlements techniques, et que le produit est le cadre de notre utilisation prévue de sécurité et que nous avons pris toutes les mesures pour assurer la conformité de tous les produits ci-dessous le type de marché, avec la documentation technique et les exigences du gouvernement

Produit:	Groupe afficheur programmable	
Туре	OMX 102	
Version:	DC, UNI, PWR, UQC, T	

L'objet décrit ci-dessus de la déclaration est faite en conformité avec les exigences:

Règlement du gouvernement n° 17/2003 Coll. basse tension (directive 73/23/CEE) Gouvernement n° 616/2006 Coll règlement., la compatibilité électromagnétique (directive 2004/108/CE)

Les caractéristiques du produit sont conformes à la norme harmonisée:

el. sécurité: EMC:	EN 61010-1 EN 61326-1 Matériel électrique de mesure, de contrôle et de laboratoire - Exigences CEM *zone industrielle* EN 50131-1, chap. 14 et chap. 15, EN 50130-4, chap. 7, EN 50130-4, chap. 8 (EN 61000-4-11, ed. 2), EN 50130-4, chap. 9 (EN 61000-4-2), EN 50130-4, chap. 10 (EN 61000-4-3, ed. 2), EN 50130-4, chap. 11 (EN 61000-4-6), EN 50130-4, chap. 12 (EN 61000-4-4, ed. 2), EN 50130-4, chap. 13 (EN 61000-4-5), EN 61000-4-8, EN 61000-4-9, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55022, chap. 5 et chap. 6
Sismique:	IEC 980: 1993, art.6
Le produit est marqué CE, sorti en 2014	

En tant que protocoles document autorisé et les organismes accrédités:

EMC	Ministère de la Défense, de la technologie de laboratoire. ressources, le rapport n°: de
	Ministère de la Défense, de la technologie de laboratoire. ressources, le rapport n°: de
Sismiques	VOP-026 Štemberk, n° 194200-52/2014 daté du 07/04/2014

Lieu et date: Prague, 31. Mars 2014

Miroslav Hackl Directeur Général

Évaluation de la conformité conformément au §22 de la loi n° 22/1997 Coll. et des changements dans le libellé de la loi n° 71/2000 Coll. et la loi n° 205/2002 Coll